

Discover the Possibilities



S1030 Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf der Digitalkamera von Samsung.
Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen den Umgang mit der Kamera und zeigt Ihnen, wie man Fotos macht, diese herunterlädt und die Anwendungssoftware anwendet.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Kamera in Gebrauch nehmen.

Anleitung

■ Benutzen Sie die Kamera in der hier beschriebenen Reihenfolge.




Bevor Sie die Kamera per USB-Kabel mit einem PC verbinden, müssen Sie den Kameratreiber installieren. Installieren Sie den Kameratreiber, der auf der Anwendungssoftware-CD-ROM enthalten ist. (Seite 68).

Fotografieren (Seite 14)



Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Port des PCs und den USB-Anschluss der Kamera an. (Seite 70)



Überprüfen Sie, ob die Kamera mit Strom versorgt wird. Sollte die Kamera ausgeschaltet sein, schalten Sie sie mit dem Ein/Aus-Schalter ein.

[Austauschbaren Datenträger] überprüfen

Öffnen Sie den Windows EXPLORER und suchen Sie nach [Austauschbarer Datenträger]. (Seite 72)

Wenn Sie die Aufnahmen von der Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät auf den PC kopieren, können diese beschädigt werden. Verwenden Sie zur Übertragung der Aufnahmen in jedem Fall das mitgelieferte USB-Kabel, um die Kamera mit dem PC zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Aufnahmen auf der Speicherkarte durch ein Kartenlesegerät übernimmt.

•

Die Kamera kennen lernen

Vielen Dank für den Kauf der Digitalkamera von Samsung

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Kamera in Gebrauch nehmen.
- Sollten Sie einmal Hilfe und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte mit der Kamera an Ihren Händler bzw. an ein Kundendienstzentrum und geben Sie den Grund für die Funktionsstörung (wie z. B. Batterien, Speicherkarte usw.) an.
- Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch, ob die Kamera ordnungsgemäß funktioniert (z. B. vor einer Reise oder einem wichtigen Ereignis), um Enttäuschungen zu vermeiden.
- Samsung Camera übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch eine Fehlbedienung der Kamera entstanden sind.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einer sicheren Stelle auf.
- * Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- * Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
- * Inhalt und Illustrationen in diesem Handbuch k\u00f6nnen bei Aktualisierung der Kamerafunktionen ohne vorherige Ank\u00fcndigung ge\u00e4ndert werden.



Samsung Techwin sorgt über ganze

Produktherstellungsstufen für die Umwelt, um die Umwelt zu schützen, und führt verschiedene Aktionen durch, um seinen Kunden mehr umweltfreundliche Produkte zu bieten. Das Öko-Zeichen repräsentiert den Samsung Techwin's Willen, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, und zeigt an, dass das Produkt die Bedingungen der RoHS-Direktive der FLI erfüllt

Gefahr

Mit DANGER gekennzeichnete Informationen weisen auf eine drohende Gefahr hin. die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Versuchen Sie nicht, die Kamera in irgendeiner Weise zu verändern. Dies kann Feuer. Verletzungen, einen Stromschlag oder schwerwiegende Schäden Ihrer Person oder Ihrer Kamera verursachen. Die Inspektion des Kamerainneren, Wartung und Reparatur dürfen nur von Ihrem Händler oder einem Samsung Camera Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
- Benutzen Sie bitte dieses Gerät nicht in nächster Nähe zu feuergefährlichen oder explosiven Gasen, da damit die Explosionsgefahr vergrößert werden kann.
- Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Innere der Kamera gelangt sind. Schalten Sie die Kamera aus und unterbrechen Sie dann die Stromversorgung. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Händler oder ein Samsung Camera Kundendienstzentrum. Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall weiter, da dies einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine metallenen oder entzündlichen Fremdkörper in die Öffnungen der Kamera, wie z. B. den Speicherkartensteckplatz und die Batteriekammer. Das kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Bedienen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Warnung

Mit WARNING gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin. die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Benutzen Sie den Blitz nicht in nächster Nähe von Menschen oder Tieren. Wird der Blitz zu nah an den Augen des Motivs gezündet, kann es zu Augenschäden kommen.
- Bewahren Sie aus Sicherheitsgründen dieses Gerät und die Zubehörteile außer Reichweite von Kindern und Tieren auf, um Unfälle zu verhindern wie z. B.:
 - Verschlucken von Batterien oder Kamerakleinteilen. Bei einem Unfall suchen Sie hitte sofort einen Arzt auf.
 - Es besteht Verletzungsgefahr durch die beweglichen Teile der Kamera.
- Wenn Sie Batterien und Kamera über einen längeren Zeitraum verwenden, kann es zu Fehlfunktionen der Kamera kommen. Bei längerer Benutzung sollten Sie die Kamera zwischendurch für einige Minuten abschalten, damit sich das Gerät abkühlen kann.
- Setzen Sie diese Kamera keinen hohen Temperaturen aus, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug, direktem Sonnenlicht oder anderen Orten mit starken Temperaturunterschieden. Zu hohe Temperaturen können die Funktion der Kamera beeinträchtigen, die Bauteile der Kamera zerstören und Feuer verursachen.

■ Weder Kamera noch Ladegerät dürfen während der Benutzung zugedeckt werden. Das kann zur verstärkten Erwärmung führen und das Kameragehäuse beschädigen oder ein Feuer verursachen. Benutzen Sie die Kamera und ihr Zubehör immer an einem aut belüfteten Ort.

Achtung

Mit CAUTION gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann.

- Durch das Auslaufen, Überhitzen oder Explodieren der Batterien können Feuer oder Verletzungen verursacht werden.
 - Benutzen Sie nur solche Batterien, die die richtigen Spezifikationen für die Kamera aufweisen
 - Die Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen, erhitzt oder in Feuer geworfen werden.
 - · Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird. Aus den Batterien kann korrosiver Elektrolyt austreten und die Bauteile der Kamera irreparabel beschädigen.
- Der Blitz darf beim Zünden nicht mit der Hand oder irgendwelchen Gegenständen berührt werden. Berühren Sie den Blitz niemals, wenn er mehrmals hintereinander benutzt wurde, sonst kann es zu Verbrennungen kommen.
- Bei Verwendung des Ladegerätes dürfen Sie die Kamera nicht bewegen, wenn sie eingeschaltet ist. Schalten Sie die Kamera nach Gebrauch immer aus, bevor Sie den Adapter von der Netzsteckdose nehmen. Vergewissern Sie sich anschließend, dass alle Leitungen oder Kabel zu anderen Geräten getrennt worden sind, bevor die Kamera bewegt wird. Die Nichtbeachtung kann die Leitungen oder Kabel beschädigen und einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv bzw. der Objektivabdeckung, da es andemfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen kann.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Obiektiv und Blitz frei.
- In der Nähe des Gehäuses abgelegte Kreditkarten können entmagnetisiert werden. Vermeiden Sie es daher. Magnetstreifenkarten in der Nähe des Gehäuses abzulegen.
- Bitte prüfen Sie vor der Verwendung der Kamera, welcher Batterietyp im Einstellungsmenü festgelegt wurde (S. 60). Wenn de Batterietyp nicht mit der Kameraspezifikation übereinstimmt, kann die Kamera nicht richtig funktionieren.

Inhalt

VORBEREITUNGEN	■ ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste · · · · · · · 18	■ Indexbild / Vergrößerung-Taste …39	■ Aufr
	■ Taste Tonaufnahme / Sprachnotiz	■ Tonaufnahme / Aufwärts-Taste …40	■ Ton
Systemübersicht4	/ AUFWÄRTS20	■ Wiedergabe & Pause / Abwärts-Taste …41	■ Exte
 Bezeichnung der Bedienungselemente …5 	■ Makro / Abwärts-Taste·····20	■ E-Taste (Effekt)······41	■ Auto
■ Vorder- und Oberseite ·····5	■ Schärfespeicherung ······21	■ Lösch-Taste ······42	■ LCE
■ Rück- und Unterseite ·····6	■ Blitz / Links-Taste · · · · · · 22	■ Drucken-Taste ······42	■ Vide
■ Unterseite/ Einstellrad ······7	■ Selbstauslöser / Rechts-Taste …23	■ LINKS / RECHTS / MENÜ / OK-Taste …43	■ Sch
■ Selbstauslöserleuchte ······8	■ MENÜ / OK-Taste ······24	 Wiedergabefunktionen mittels 	■ Initia
■ Kamerastatuslampe ······8	■ E-Taste (Effekt)······25	LCD-Monitor einstellen ······43	Batt
■ Modussymbol8	■ Spezialeffekt : Farbe ·····25	■ Diaschau starten ······45	MYC
• Stromversorgung ······8	■ Spezialeffekt : voeingestellte	■ So schützen Sie die Bilder ······46	■ Star
Speicherkarte einsetzen9	Schärfebereiche26	■ Fotos löschen ······47	■ Star
 Wie die Speicherkarte benutzt wird ···10 	■ Spezialeffekt : Fotomontage ······27	■ Resize (Größe ändern) ······47	■ Aus
 Wenn die Kamera zum ersten Mal 	■ Spezialeffekt : Fotorahmen ······28	■ Ein Bild drehen · · · · · · 48	Wich
benutzt wird ·····12	■ Bildstabilisator für Videoclips ······29	■ DPOF48	Warr
	■ +/- Taste29	■ DPOF: STANDARD ······49	Bevo
AUFNAHME	Die Kamera über den LCD-Monitor	■ DPOF : INDEX49	Kund
	einstellen32	■ DPOF : DRUCKGRÖSSE ·······50	• Tech
LCD-Monitoranzeige13	■ Verwendung des Menüs ······32	■ AUF KARTE KOPIEREN ·······50	
• Erste Aufnahmen ·····14	■ Größe33	■ OSD- Information ······51	SO
■ Verwendung des AUTO-Modus ···14	■ Qualität / Bildfrequenz ······33	■ PictBridge ······51	
■ Verwendung des PROGRAMM-	■ Belichtungsmessung ······34	■ PictBridge : Bildauswahl ······52	Softv
Modus14	■ Serienbilder ·······34	■ PictBridge: Druckeinstellung ·····52	Syst
■ Verwendung des manuellen Modus …14	■ Schärfe35	■ PictBridge: Drucken ······53	Hinw
■ Verwendung des VIDEOCLIP-Modus ···15	■ OSD-Information ······35	■ PictBridge : DPOF-DRUCK54	• Anwe
■ Videoclip ohne Sprache aufnehmen ···15	= GGB IIIIGITIAIGIT	■ PictBridge: ZURÜCKSETZEN ···54	• Den
■ Videoclip-Aufnahme pausieren ···15	WIEDERGABE	= 1 lotblidge : Zor lookoE1ZER	Den
■ Nacht / Porträt / Kinder ······16	WEDERGADE	EINSTELL	entfe
■ Verwendung des SZENE-Modus16	Wiedergabemodus starten ······36	LINGILLE	● Den
■ Verwendung des TONAUFNAHME-	■ Standbilder wiedergeben ······36	■ Einstell-Menü	insta
Modus17	■ Videoclips wiedergeben ······36	■ Dateiname······55	• Den
Hinweise zum Fotografieren ·····17	■ Fotos von einem Videoclip machen ···37	■ Automatische Abschaltung ······56	benu
Mit der Kamerataste die Kamera	■ Fotos von einem videodip machen37 ■ Tonaufnahmen wiedergeben38	Sprache56	● USB
einstellen18			98SI
■ Ein/Aus-Schalter ······18	LCD-Monitoranzeige38 Mit den Kameratasten die Kamera	■ Speicher formatieren57	
■ Auslöse-Taste ······18		■ Datum / Uhrzeit / Datumstyp	Digir
■ Ausiose-Taste18	einstellen39	einstellen57	FAQ


■ Aufnahmedatum aufdrucken ···	57
■ Ton	
■ Externe Geräte (USB) anschließen	58
■ Autofokus-Licht ····································	58
■ LCD-Helligkeit ······	58
■ Videoausgangstyp wählen ·····	59
Schnellansicht	59
■ Initialisierung ······	60
■ Batterietyp auswählen ······	
MYCAM-Menü einstellen ······	60
Startbild	
Startton	61
■ Auslöseton ······	61
Wichtige Hinweise ·····	61
Warnmeldungen	63
Bevor Sie sich an ein	
Kundendienstzentrum wenden	63
Technische Daten ·····	65
COLTINADE	

SOFTWARE

Software-Hinweise67
Systemanforderungen67
Hinweise zur Software ·····67
Anwendungs-Software installieren ···68
Den PC-Modus starten ·····70
Den austauschbaren Datenträger
entfernen72
Den USB-Treiber für den MAC
installieren ······72
Den USB-Treiber für den MAC
benutzen ······72
USB-Treiber unter Windows
98SE entfernen73
Digimax Master ·····73
FAQ - Häufig gestellte Fragen76

Systemübersicht


Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, ob Sie alle Teile erhalten haben. Der Lieferumfang kann je nach Verkaufsland unterschiedlich sein. Wenn Sie Sonderzubehör kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder ein Samsung Kundendienstzentrum.




Vorder- und Oberseite




Rück- und Unterseite



Unterseite/ Einstellrad



Sprachnotiz/Tonaufnahme/Aufwärts-Taste



Makro/Abwärts-Taste Wiedergabe/Pause-Taste

■ Selbstauslöserleuchte

Symbol	Status	Beschreibung
	Diale	In den ersten 8 Sekunden blinkt die Leuchtdiode im Abstand von 1 Sekunde.
৩	Blinkt	In den letzten 2 Sekunden blinkt die Leuchtdiode
		schneller im Abstand von 0,25 Sekunden.
(³) ²⁸	Blinkt	Das Lämpchen blinkt 2 Sekunden lang schnell im Abstand von
8	DIII IKL	0,25 Sekunden.
స్త	Blinkt	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2
O Blinkt		Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos

■ Kamerastatuslampe

Status	Beschreibung	
Finschalten	Das Lämpchen schaltet sich ein und erlischt, wenn die	
Linscriation	Kamera aufnahmebereit ist.	
Nach einer Aufnahme	Das Lämpchen blinkt während der Speicherung der Bilddaten	
Nacifellel Aumanne	und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.	
Während der Aufzeichnung einer Sprachnotiz	Das Lämpchen blinkt.	
Während einer Tonaufnahme	Das Lämpchen blinkt.	
Übertragung von Daten per PC	Das Lämpchen schaltet sich ein (der LCD-Monitor schaltet sich aus).	
Bei Anschluss des USB-	Das Lämpchen ist aus.	
Kabels an einen Drucker	Das Lampchen ist aus.	
Bei einem Druckvorgang	Das Lämpchen blinkt.	
Bei Aktivierung des	Das Lämpchen schaltet sich ein (die Kamera stellt auf das Objekt scharf).	
Autofokus	Das Lämpchen blinkt (die Kamera hat nicht auf das Objekt scharfgestellt).	

■ Modussymbol - Weitere Informationen zur Einstellung der Kameramodi finden Sie auf Seite 14~17.

MODUS	AUTO	'	PRO	GRAMM		MANUAL		NAC	HT	P	ORTRÄT
Symbol	0		(Ģ		M		C	3		Ø
MODUS	KINDE	R	VIDE	OCLIP	TC	ONAUFNAHN	ИE	WIEDER	GABE		-
Symbol	Ŷ		E	<u>œ</u>		00		O)		-
MODUS	SZENE										
IWIODOG	LANDSCHAFT	NAHAUF	NAHME	SONNENUNTERG	ANG	DÄMMERUNG	GE	GENLICHT	FEUERV	VERK	STRAND& SCHNEE
Symbol		5	2			¥		*	(0)	3	23

Stromversorgung

- Wir empfehlen die Verwendung der zusammen mit der Kamera gelieferten Batterie. Die empfohlenen Batterietypen sind nachfolgend aufgeführt.
 - Nicht wieder aufladbare Batterien: 2 x AA Alkali (mit hoher Kapazität)
 - Wieder aufladbare Batterien (Akkus): SNB-2512 (Ni-MH)

■ SNB-2512 Spezifikation (Optional)

Modell	SNB-2512
Тур	Ni-MH
Kapazität	2500mAh
Spannung	1.2V x 2
Ladedauer	Ca. 300 Minuten (für SBC-N2)

* Die im Lieferumfang enthaltene Batterie ist vom Vertriebsgebiet abhängig.

Stromversorgung

INFORMATIONEN


Wichtige Informationen zum Batteriegebrauch

- Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera über l\u00e4ngere Zeit nicht benutzen. Batterien k\u00f6nnen im Laufe der Zeit an Leistung verlieren oder auslaufen, wenn sie in der Kamera bleiben.
- Niedrige Temperaturen (unter 0 °C) können sich auf die Batterieleistung auswirken und die Batterielebensdauer verringern.
- Bei normalen Temperaturen erholen sich die Batterien in der Regel wieder.
- Ein längerer Gebrauch der Kamera kann dazu führen, dass sich das Kameragehäuse erwärmt. Das ist völlig normal.

 Es gibt 4 verschiedene Batteriezustandsanzeigen, die auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.


Batterie symbol	(111	(11)		
Batterie zustand	Die Batterie ist voll.	Kapazität schwach (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Kapazität schwach (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Kapazität schwach (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)

- Setzen Sie den Akku wie abgebildet ein.
 - Wenn sich die Kamera nach dem Einsetzen des Akkus nicht einschaltet, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien polrichtig (+ und -) eingelegt worden sind.
 - Öffnen Sie den Batteriefachdeckel nicht mit Gewalt, da er sonst verändert oder beschädigt werden könnte.



Speicherkarte einsetzen

- Setzen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.
 - Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen der Speicherkarte aus.
 - Lassen Sie die Vorderseite der Speicherkarte zur Vorderseite der Kamera (Objektiv) und die Kontakte zur Rückseite der Kamera (LCD-Monitor) zeigen.



Sonst kann der Speicherkartensteckplatz beschädigt werden.



Wie die Speicherkarte benutzt wird


- Achten Sie darauf, die Speicherkarte zu formatieren (siehe Seite 57), wenn Sie eine neu gekaufte Speicherkarte zum ersten Mal verwenden, wenn die Speicherkarte Daten enthält, die die Kamera nicht erkennen kann, oder wenn sie Bilder enthält, die mit einer anderen Kamera aufgenommen worden sind.
- Schalten Sie die Kamera immer aus, wenn die Speicherkarte eingesetzt oder entnommen wird.
- Der wiederholte Gebrauch einer Speicherkarte verringert letztendlich die Leistung der Karte. In diesem Fall muss eine neue Speicherkarte gekauft werden. Der Verschleiß der Karte wird nicht von der Samsung-Gewährleistung abgedeckt.
- Die Speicherkarte ist ein elektronisches Präzisionsbauteil. Sie darf nicht gebogen, fallen gelassen oder schweren Stößen ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie die Speicherkarte nicht in der N\u00e4he starker Magnet- oder elektrischer Felder, wie z. B. Lautsprechern oder TV-Receivern, auf.
- Bitte setzen Sie sie keinen extrem hohen Temperaturen aus.
- Die Speicherkarte darf nicht verschmutzt werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Sollte dies dennoch passieren, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch
- Bewahren Sie bitte die Speicherkarte in ihrem Behältnis auf, wenn sie nicht benutzt wird.
- Während und nach längerem Gebrauch werden Sie eine Erwärmung der Speicherkarte feststellen. Das ist völlig normal.
- Damit die Speicherkarte mit dieser Kamera benutzt werden kann, müssen Sie sie erst in dieser Kamera formatieren
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät formatiert wurde.

- Die aufgezeichneten Daten k\u00f6nnen zerst\u00f6rt werden, wenn die Speicherkarte folgenden Bedingungen ausgesetzt wird:
 - Wenn die Speicherkarte falsch benutzt wird.
 - Wenn beim Aufnehmen, Löschen (Formatieren) oder Lesen die Kamera ausgeschaltet oder die Speicherkarte entnommen wird.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene Daten.
- Es empfiehlt sich daher, wichtige Daten auf andere Medien, wie z.B. Disketten, Festplatten usw. als Back-up zu kopieren.
- Wenn nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist, erscheint die Meldung [SPEICHER VOLL!], und die Kamera funktioniert nicht.
 Um die Speicherkapazität der Kamera zu optimieren, wechseln Sie die Karte aus oder löschen Sie nicht mehr benötigte Bilder aus dem Speicher.

Wie die Speicherkarte benutzt wird

INFORMATIONEN

- Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, wenn das Statuslämpchen der Kamera blinkt, da sonst die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden können.
- Für die Kamera können entweder SD-Speicherkarten und MMC(Multi Media Card)-Karten verwendet werden.



[SD (SecureDigital)-Speicherkarte]

Die SD-Speicherkarte ist mit einem Schreibschutz-Schieber versehen, durch den ein Löschen oder Formatieren der Bilddateien verhindert werden kann. Durch Schieben des Schreibschutzschalters nach unten können Sie die auf der SD-Karte gespeicherten Daten schützen. Wird der Schalter nach oben geschoben, wird der Schutz der Daten aufgehoben. Bevor Sie eine Aufnahme machen, schieben Sie den Schreibschutzschalter an der SD-Speicherkarte nach oben.

Bei Verwendung eines 256 MB großen MMC (Multi Media Card) -Speichers ergibt sich folgende Aufnahmekapazität. Diese Angaben sind Anhaltswerte, da die mögliche Zahl der Aufnahmen von Variablen wie dem Motiv und der Art der Speicherkarte abhängen.

Aufgenomm	ene Bildgröße	SUPERFEIN	FEIN	NORMAL	30FPS	15FPS
	10M	48	94	109	-	-
	9M	53	104	151	-	-
	8M	60	115	169	-	-
	7M	67	128	197	-	-
	6M	80	157	223	-	-
Foto	5M	93	181	264	-	-
	4M	121	226	279	-	-
	ЗМ	148	284	400	-	-
	2M	244	434	520	-	-
	1M	520	868	1041	-	-
	VGA	1041	1116	1302	-	-
* * * .	640	-	-	-	Etwa 13'	Etwa 21'
*Video clip	320	-	-	-	Etwa 36'	Etwa 60'
Oilp	160	-	-	-	Etwa 73'	Etwa 133'

^{**} Die Zoomtasten sollten w\u00e4hrend der Videoclip-Aufnahme nicht gedr\u00fcckt werden. Durch den Zoombetrieb k\u00f6nnen sich die Aufnahmezeiten \u00e4ndern.

Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt wird

- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Kamera das erste Mal benutzen.
- Wenn die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird, erscheint ein Menü auf dem LCD-Monitor, um Datum/Uhrzeit, Sprache und Batterietyp einzustellen. Dieses Menü wird nach der Einstellung nicht mehr angezeigt. Stellen Sie vor dem Gebrauch der Kamera das Datum, die Uhrzeit, die Sprache und den Batterietyp ein.
- So stellen Sie Datum, Uhrzeit und Datumstyp ein
 - Wählen Sie das Menü [Date&Time], indem Sie die AUF-/AB-Tasten drücken, und drücken Sie die RECHTS-Taste.
 - Wählen Sie das gewünschte Untermenü, indem Sie die AUFWÄRTS/ABWÄRTS/LINKS/RECHTS-Taste drücken.

DateSTime
Language
Buttary II/ce
Buttary II/ce
Second

RECHTS-Taste: wählt JAHR / MONAT / TAG / STUNDE / MINUTE / DATUMSTYP.

LINKS-Taste: Bewegt den Cursor zum [Date&Time]-Hauptmenü, wenn er den ersten Menüpunkt der Datums- und Uhrzeitangabe markiert. In allen anderen Fällen wird der Cursor von seiner momentanen Position aus nach links gesetzt.

AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Taste: ändert den Wert der Anzeige.

- So stellen Sie die Sprache ein
 - Wählen Sie das Menü [Language], indem Sie die AUF-/AB-Tasten drücken, und drücken Sie die BFCHTS-Taste
- Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt mit der AUFWÄRTS-/ ABWÄRTS- Taste und drücken Sie dann die OK-Taste.




INFORMATIONEN

- Sie können 22 Sprachen wählen. Diese werden nachfolgend aufgelistet:
- Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Thai, Bahasa (Malaysia/Indonesia), Arabisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch und Türkisch.
- Die Spracheinstellung wird auch dann beibehalten, wenn die Kamera ausund eingeschaltet wird.
- Batterietyp einstellen
 - Wählen Sie das Menü [Battery Type] mit der AUF-/AB-Taste aus und drücken Sie die BECHTS-Taste
 - Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF-/AB-Taste aus und drücken Sie dann die OK-Taste. Nach Beendigung der Einstellungen drücken Sie die MENÜ-Taste zweimal, um das Bildschirmmenü zu verlassen



LCD-Monitoranzeige

■ Der LCD-Monitor zeigt Informationen über die Aufnahmefunktionen und ausgewählten Optionen an.




[Bild & voller Status]

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
1	Aufnahmemodus		S.14~17
2	Batterie		S. 9
3	Blendenwert / Verschlusszeit	F2.8, 1/30	S. 14

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
4	Serienbildaufnahme		S.34
5	Blitz / Ohne Ton	4 O 4 4 B M	S.22~
) 5	Bill2 / Offine Toff	, , , , , ,	23/15
6	Selbstauslöser	ల లి ల	S.23~24
7	Makro	# #	S.20~21
8	Metering		S.34
9	Belichtungsmessung	INT₽	-
10	Anzeige für eingesetzte Karte		-
11	Autofokus-Messfeld		S.17
12	Datum/Uhrzeit	2007/03/01 01:00 PM	S.57
13	Belichtungskorrektur	½	S.31
14	Weißabgleich	AWB 💥 🖴 👾 🙀 🕭 👢	S.30~31
15	ISO	ISO ISO ISO ISO ISO ISO AUTO 800 1000	S.30
16	RGB	RGB	S.29
17	Schärfe	N L L	S.35
18	Bildqualität / Bildfrequenz		S.33
19	Bildgröße	10" 9" 8" 7" 6" 5" 4" 3" 2" 1" vga 640 320 160	S. 33
20	Anzahl der verbleibenden Bilder	18	S. 11
20	Verbleibende Zeit (Videoclip/Tonaufnahme)	00:01:30/ 01:00:00	S. 11
21	Sprachnotiz	.	S. 17/20
22	Balken für optisches/digitales Zoom, Digitalzoomfaktor	X5.0	S.18~19

Frste Aufnahmen

- Verwendung des AUTO-Modus (AUTO) Bitte wählen Sie diesen Modus für schnelle und einfache Aufnahmen mit minimaler Benutzerbeteiligung.
 - 1. Legen Sie die Batterien ein (Seite 9), Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
 - 2. Setzen Sie die Speicherkarte ein (Seite 9). Da die Kamera über einen internen Speicher von 45 MB verfügt, brauchen Sie die Speicherkarte nicht unbedingt einzusetzen. Ohne Speicherkarte wird das Bild im internen Speicher abgespeichert. Ist eine Speicherkarte eingesetzt worden, wird das Bild auf der Karte abgespeichert.



Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

- [AUTO-Modus] /Aus-Schalter. (Sind Datum und Uhrzeit auf dem LCD-Monitor nicht korrekt, setzen Sie diese zurück, bevor Sie eine Aufnahme machen.)
- 5 Drehen Sie das Moduswahlrad auf AUTO-Modus
- 6 Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie das Bild über den LCD-Monitor ein
- 7. Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen.

INFORMATIONEN

 Wird der Auslöser halb durchgedrückt und das Autofokus-Messfeld leuchtet rot auf, so bedeutet dies, dass die Kamera nicht auf das Motiv scharfstellen kann. In diesem Fall kann das Motiv nicht scharf aufgenommen werden.

■ Verwendung des PROGRAMM-Modus (PROG) Mit der Auswahl des Automatikmodus wird die Kamera auf die optimalen Einstellungen gesetzt. Sie können aber auch alle Funktionen mit Ausnahme von Blende. und Verschlusszeit manuell konfigurieren.




2. Drücken Sie die Menütaste, um solche erweiterten Funktionen wie z. B. Bildgröße (S. 33). Qualität (S. 33). Belichtungsmessung (S. 34). Serienbilder (S. 34) und Spezialeffekte (S. 25) einzustellen.






[PROGRAMM-Modus]

- Verwendung des manuellen Modus (M) Sie können alle Funktionen mit Blende und Verschlusszeit manuell konfigurieren.
- 1 Drehen Sie das Moduswahlrad auf MANUELL









[MANUELLER Modus]

- * Kleine Blendenwerte bilden ein Objekt scharf ab, lassen aber den Hintergrund unscharf werden. Große Blendenwerte sorgen dafür, dass sowohl das Obiekt als auch der Hintergrund scharf abgebildet werden.
- * Mit einer kurzen Verschlusszeit kann die Bewegung eines Motivs auf dem Foto "eingefroren" werden. Mit einer langen Verschlusszeit kann die Bewegung eines Motivs verwischt und somit ein "aktiver" Eindruck erzielt werden.

Erste Aufnahmen

- Verwendung des VIDEOCLIP-Modus ()
 Videoclips k\u00f6nnen so lange aufgenommen werden, wie es die verf\u00fcgbare Aufzeichnungszeit (Speicherkapazit\u00e4t) erlaubt.
 - 1. Drehen Sie das Moduswahlrad auf VIDEOCLIP.
 - Auf dem LCD-Monitor werden das VIDEOCLIP-Symbol und die verfügbare Aufzeichnungszeit angezeigt.
 - Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie das Bild über den LCD-Monitor ein. Drücken Sie auf den Auslöser und es wird ein Video-Clip im Rahmen der verfügbaren Aufnahmezeit





[VIDEOCLIP-Modus]

aufgezeichnet. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet.

Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.

* Bildgröße und Typ sind untenstehend angegeben.

- Bildgröße: 640X480, 320X240, 160X128 (Auswählbar)

- Dateityp : *.avi (MPEG-4)

- Videoclip ohne Sprache aufnehmen
 Sie können Videoclips auch ohne Sprache aufnehmen.
 - Wenn Sie die Aufwärts-Taste drücken, wird das Symbol () auf dem LCD-Monitor angezeigt.
 - Wenn Sie den Auslöser drücken, wird so lange ein Videoclip ohne Sprache aufgenommen, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit zulässt.
 - Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie den Auslöser noch einmal.



[VIDEOCLIP-Modus]

- Videoclip-Aufnahme pausieren (aufeinanderfolgende Aufnahme) Diese Kamera erlaubt das vorübergehende Stoppen der Videoclip-Aufnahme bei unerwünschten Szenen. Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Lieblingsszenen auf einem Videoclip festhalten; mehrere Videoclips sind dafür nicht mehr notwendig.
- So gehen Sie bei einer Daueraufnahme vor
 - Wenn Sie den Auslöser drücken, werden solange Videoclips aufgenommen, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit erlaubt. Videoclips werden auch nach dem Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet.
 - Sep Shater RED + 11 000004

 Drücken Sie die Pausentaste (), um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.
 Drücken Sie die Pausentaste () noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen.

[Daueraufnahme eines Videoclips]

3. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.

Erste Aufnahmen

Nacht / Porträt / Kinder

Drehen Sie das Moduswahlrad auf den gewünschten Modus.

- Nachtmodus: Zur Aufnahme von Fotos bei Nacht oder in dunkler Umgebung
- Porträtmodus: Zum Fotografieren einer Person
- Kindermodus: Zum Fotografieren von Kindern in Bewegung







- Verwendung des SZENE-Modus (SCENE) Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren. Dazu gehören LANDSCHAFT, NAHAUFNAHME. SONNENUNTERGANG, DÄMMERUNG. GEGENLICHT. FEUERWERK sowie STRAND & SCHNFF
 - 1 Drehen Sie das Moduswahlrad auf SCENE
 - 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie das gewünschte Szenemenü aus.





[SZENE-Modus]

- * Die Szenemodi sind nachfolgend aufgeführt.
 - [LANDSCHAFT]
- (): Für Szenen mit grünem Wald oder blauem Himmel
- [NAHAUFN.]
- (): Für Aufnahmen von z. B. Pflanzen und Insekten aus kurzer Distanz
- [SONNENUN.]
- (): Für Aufnahmen bei Sonnenuntergang.
- [DÄMMERUNG]
- (📺): Für Aufnahmen bei Tagesanbruch
- [GEGENLICHT]
- (): Für Porträts ohne Schatten, die durch Gegenlicht verursacht werden
- [FEUERWERK] [STR.&SCHN.]
- () : Zum Fotografieren von Feuerwerken
- (): Für Aufnahmen am Meer oder Strand, an Seen und im Schnee

Erste Aufnahmen

- Verwendung des TONAUFNAHME-Modus (Tonaufnahmen können so lange gemacht werden, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (Speicherkapazität) erlaubt (max. 1 Stunde).
 - Sie können den TONAUFNAHME-Modus in jedem Modus außer dem Videoclipmodus durch zweimaliges Drücken der Tonaufnahmetaste wählen.
 - Drücken Sie den Auslöser, um die Tonaufnahme zu starten.
 - Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, werden so lange Tondaten aufgenommen, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (max. 1 Stunde) erlaubt.



[TONAUFNAHMEmodus]

Die Aufnahmezeit wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Die Aufnahme der Sprachdaten dauert weiter an, auch wenn der Auslöser losgelassen wird.

- Wenn Sie die Aufnahme beenden m\u00f6chten, dr\u00fcken Sie den Ausl\u00f6ser erneut.
- Dateityp: *.wav
- * Der ideale Abstand für die Tonaufnahme beträgt 40 cm zwischen Ihnen und der Kamera (Mikrofon).

Hinweise zum Fotografieren

Wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird Drücken Sie den Auslöser leicht an, um die Scharfeinstellung und den Blitzladevorgang zu aktivieren. Drücken Sie den Auslöser ganz durch, um eine Aufnahme zu machen.





[Auslöser leicht andrücken]

[Auslöser durchdrücken]

- Die verfügbare Aufnahmezeit kann je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellung variieren.
- Wurde bei schlechten Lichtbedingungen der Blitzabschaltungs- oder Slow-Synchro-Modus eingestellt, erscheint auf dem LCD-Monitor möglicherweise der Verwacklungs-Warnindikator (ሻርካን). Benutzen Sie in diesem Fall ein Stativ, stellen Sie die Kamera auf eine feste Unterlage oder wechseln Sie in den Blitzaufnahmemodus.
- Aufnahme mit kompensiertem Gegenlicht: vermeiden Sie beim Fotografieren im Freien direktes Sonnenlicht von vorn, da Gegenlichtaufnahmen in der Regel unterbelichtet werden, also zu dunkel erscheinen. Um eine Aufnahme bei Gegenlicht zu machen, verwenden Sie bitte die Option [GEGENLICHT] im Szene-Aufnahmemodus (siehe Seite 16) für den Aufhellblitz (siehe Seite 23), die Spotmessung (siehe Seite 34) oder die Belichtungskorrektur (siehe Seite 31).
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Bestimmen Sie den Bildausschnitt mithilfe des LCD-Monitors.
- Unter bestimmten Umständen können die Fotos unscharf werden.
 - Wenn ein kontrastarmes Objekt fotografiert werden soll.
 - Wenn das Motiv stark reflektiert oder glänzt.
- Wenn sich das Motiv mit hoher Geschwindigkeit bewegt
- Wenn das Motiv stark reflektiert oder glänzt.
- Wenn das Objekt nur aus horizontalen Linien besteht oder es sehr schmal ist (wie z.B. ein Stock oder eine Fahnenstange).
- Bei dunkler Umaebuna.

Mit der Kamerataste die Kamera einstellen

■ Die Funktionen des Aufnahmemodus können mit den Kameratasten eingestellt werden

Ein/Aus-Schalter

- Zum Fin- und Ausschalten der Kamera
- Wird die Kamera eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Weitere Informationen zur automatischen Abschaltung finden Sie auf Seite 56



Auslöse-Taste

- Dient zur Aufnahme von Bildern oder Ton im AUFNAHMF-Modus
- Im VIDEOCLIP-Modus. Zum Starten der Videoclip-Aufnahme drücken Sie den Auslöser ganz durch. Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, werden so lange Videodaten aufgenommen, wie es die im



Speicher verfügbare Aufzeichnungszeit erlaubt. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.

Im FOTO-Modus

Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, wird der Autofokus aktiviert und überprüft, ob Blitzlicht erforderlich ist. Wird der Auslöser ganz durchgedrückt. wird die Aufnahme gemacht und die zur Aufnahme gehörigen Daten gespeichert. Die Aufnahme eines gesprochenen Kommentars beginnt erst. nachdem die Speicherung der Bilddaten beendet ist.

ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste

 Wenn das Menü nicht angezeigt wird, fungiert diese Taste als Taste für das OPTISCHE 700M oder das DIGITAL 700M



- Diese Kamera besitzt eine 3fach optisches und eine 5fach digitales Zoomfunktion. Die Kombination beider Funktionen ergibt insgesamt ein 15faches Zoomverhältnis
- TFI F-Zoom

Optisches TELE-Zoom : Drücken Sie die Zoomtaste T. Damit wird in das Motiv herangeholt, d.h. das Motiv erscheint näher.

Digitales TELE-Zoom

: Nach Auswahl des maximalen optischen Zooms (3fach) wird die Digitalzoom-Software durch Drücken der Zoomtaste Taktiviert Wird die Zoomtaste T losgelassen, stoppt der digitale Zoomvorgang bei der gewünschten Einstellung. Ist das Maximum des digitalen Zooms (5fach) erreicht, bleibt das Drücken der Zoomtaste T wirkungslos.





die TFI F-



die TFI F-Taste



[TELE-Zoom]

Digitaler Zoom 5.0X

ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste

WFITWINKFI -Zoom



Optisches WEITWINKEL-Zoom: Drücken Sie die Zoomtaste W. Damit wird das Motiv herausgezoomt, d.h. das Motiv erscheint weiter entfernt. Durch kontinuierliches Drücken. der ZOOM-W-Taste wird die Kamera auf die kleinste Zoomeinstellung gesetzt, d.h. das Motiv erscheint am weitesten von der Kamera entfernt.



ZOOM-Wdrücken Optisches 2fach-Zoom



[WEITWINKEL-Zoom]

Optisches Zoom X5.0 Digitalzoom

Digitales WEITWINKEL-Zoom: Ist der Digitalzoom in Betrieb, wird durch Drücken der Zoomtaste W der digitale Zoom schrittweise verringert. Wird die ZOOM-W-Taste losgelassen, wird der Digitalzoom gestoppt. Durch Drücken der ZOOM-W-Taste werden erst das Digitalzoom und anschließend das optische Zoom verringert, bis die minimale Einstellung erreicht ist

ZOOM-W-

drücker



ZOOM-W drücken





[WEITWINKEL-Zoom

INFORMATIONEN

- Die Verarbeitung der mit dem Digitalzoom aufgenommenen Bilder durch die Kamera kann etwas länger dauern. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit dafür.
- Der Digitalzoom kann für Videoclip-Aufnahmen nicht benutzt werden.
- Bei der Verwendung des Digitalzooms kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität kommen.
- Will man ein scharfes Bild mit dem digitalen Zoom betrachten, drückt man den Auslöserknopf halb hinunter, bis in die Position vor dem maximalen optischen Zoom (3-fach) und drückt dann noch einmal auf die Zoomtaste T.
- Der Digitalzoom kann nicht im Nacht- oder Kindermodus sowie in den Szene-Modi Nahaufnahme und Feuerwerk aktiviert werden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv, da es andemfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte. Falls das Bild unscharf ist, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein, um die Obiektivposition zu verändern.
- Vermeiden Sie Krafteinwirkung auf das Objektiv, da dies zur Fehlfunktion der Kamera führen könnte
- Vermeiden Sie bei eingeschalteter Kamera Kontakt mit den beweglichen Teilen des Objektivs, da das aufgenommene Bild andernfalls unscharf und undeutlich werden könnte.

Taste Tonaufnahme (OO) / Sprachnotiz (🖢) / AUFWÄRTS

■ Drücken Sie während der Menüanzeige die AUFWÄRTS-Taste, um den Cursor im Untermenü nach oben zu bewegen. Wird kein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, fungiert die AUFWÄRTS-Taste als Taste für Tonaufnahmen oder Sprachnotizen ().

Sie können gesprochene Kommentare an gespeicherte Fotos anhängen. Weitere Informationen zur Tonaufnahme finden Sie auf Seite 17.

- Gesprochene Kommentare aufzeichnen
 - Drehen Sie das Moduswahlrad auf einen AUFNAHME-Modus mit Ausnahme von VIDEOCLIP.
 - Drücken Sie die TONAUFNAHME () Taste. Wenn auf dem LCD-Monitor der Tonaufnahme-Indikator angezeigt wird, wurde die Einstellung korrekt vorgenommen.







[Tonaufnahme wird vorbereitet]

[Ton wird aufgenommen]

- Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen.
 Das Bild wird auf der Speicherkarte gespeichert.
- 4. Der gesprochene Kommentar wird, ab dem Zeitpunkt der Bildspeicherung, zehn Sekunden lang aufgezeichnet. Wenn Sie während der Tonaufnahme den Auslöser drücken, wird der gesprochene Kommentar gestoppt.

INFORMATIONEN

 Der ideale Abstand f
ür die Tonaufnahme betr
ägt 40cm zwischen Ihnen und der Kamera (Mikrofon).

Makro (**) / Abwärts-Taste

■ Drücken Sie während der Menüanzeige die ABWÄRTS-Taste, um vom Hauptmenü in ein Untermenü zu gelangen oder um den Cursor im Untermenü nach unten zu bewegen. Wird kein Menü angezeigt, können Sie mit der MAKRO/ABWÄRTS-Taste Nahaufnahmen machen. Die Entfernungsbereiche sind weiter unten aufgeführt. Drücken Sie die Makro-Taste, bis die gewünschte Makro-Modusanzeige auf dem LCD-Monitor erscheint.







[Autofokus - kein Symbol]

[Makro (🐉)]

[Auto-Makro (🚜)]

■ Schärfemodi und Scharfstellbereiche (W: Weitwinkel, T: Tele)

(Einheit: cm)

Modus	Auto	((((((((((Program	ım (🚱)
Scharfeinstellungs	art Auto-Makro (🚜)	Normal	Makro (🚜)	Normal
Schärfebe eich	W: 4~Unendlich T: 50~Unendlich			W: 80~Unendlich T: 80~Unendlich

INFORMATIONEN

- Wurde der Makromodus gewählt, besteht Verwacklungsgefahr. Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht wackelt.
- Wenn Sie ein Foto innerhalb von 30 cm im Makromodus machen m\u00f6chten, m\u00fcssen Sie den BLITZ ABSCHALTEN.

Makro (🗱) / Abwärts-Taste

■ Verfügbare Scharfeinstellmethoden nach Aufnahmemodus (O: wählbar, X: nicht wählbar, ∞: Scharfstellbereich unendlich)

Modus	0	G	M	C	Ø	9	8
Normal	0	0	0	0	0	0	0
Makro	Х	0	0	Х	Х	Х	0
Auto-Makro	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Modus				SZENE			
IVIOUUS				*	*	٥	23
Normal	∞	Х	∞	∞	0	∞	0
Makro	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х
Auto-Makro	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Schärfespeicherung

- Um auf ein Objekt scharfzustellen, dass sich nicht in der Mitte befindet, benutzen Sie die Schärfespeicherung.
- So verwenden Sie die Schärfespeicherung
 - Achten Sie darauf, dass sich das Objekt in der Mitte des Autofokus-Rahmens befindet.
 - Drücken Sie den AUSLÖSER halb durch. Das Aufleuchten des grünen Autofokus-Rahmens bedeutet, dass die Kamera auf das Objekt scharfgestellt hat. Achten Sie darauf, dass Sie den AUSLÖSER nicht ganz durchdrücken, um unerwünschte Fotos zu vermeiden.
 - 3. Führen Sie die Bildkomposition erneut durch, ohne dabei den Finger vom AUSLÖSER zu nehmen, und drücken Sie ihn dann ganz durch, um das Bild aufzunehmen. Wenn Sie den Finger vom AUSLÖSER nehmen, wird die Schärfespeicherung abgebrochen.



 Das aufzunehmende Bild. AUSLÖSER halb durchdrücken und auf das Objekt scharfstellen. Bildkomposition
 emeut durchführen
 und den AUSLÖSER
 ganz durchdrücken.

Blitz (4) / Links-Taste

- Wird ein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, kann der Cursor mit der LINKS-Taste zu einem Untermenü-Reiter bewegt werden.
- Wird kein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, fungiert die LINKS -Taste als BLITZ (\$\frac{1}{2}\$)-Taste.



[Auswahl des Automatikblitzes]

- Blitzmodus wählen
 - Drehen Sie das Moduswahlrad auf einen Aufnahmemodus außer VIDEOCLIP.
- 2. Drücken Sie den AUSLÖSER halb durch.

Das Aufleuchten des grünen Autofokus-Rahmens bedeutet, dass die Kamera auf das Objekt scharfgestellt hat. Achten Sie darauf, dass Sie den AUSLÖSER nicht ganz durchdrücken, um unerwünschte Fotos zu vermeiden.

Auf dem LCD-Monitor wird der Blitzmodusindikator angezeigt.
 Passen Sie die Blitzfunktion richtig an die Umgebung an.

Blitzreichweite

(Einheit: m)

ISO	Nor	mal	Ma	kro	Auto i	makro
130	Weitw.	TELE	Weitw.	TELE	Weitw.	TELE
AUTO	0.8 ~ 4.8	0.8 ~ 4.3	0.4 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.4 ~ 4.8	0.5 ~ 4.3

INFORMATIONEN

- Wenn Sie nach Auswahl des Automatik-, Aufhell- oder Slow-Synchro-Blitzes den Auslöser drücken, zündet der erste Blitz, um die Aufnahmebedingung zu ermitteln (Blitzreichweite und Blitzleistungsverhältnis). Bewegen Sie sich nicht, bis der zweite Blitz zündet.
- Durch häufiges Blitzen verringert sich die Betriebsdauer des Akkus.
- Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Ladezeit des Blitzes nicht mehr als 5 Sekunden. Ist der Akku schwach, dauert die Ladezeit länger.
- Für Serienbilder, Belichtungsreihen und Videoclips steht der Blitz nicht zur Verfügung.
- Fotografieren Sie innerhalb der Blitzreichweite.
- Die Bildqualität kann nicht garantiert werden, wenn sich das Motiv zu nah an der Kamera befindet oder stark reflektiert.
- Wenn bei schlechten Beleuchtungsverhätnissen eine Aufnahme mit Blitz gemacht wird, kann ein weißes Glanzlicht auf dem Foto erscheinen.
 Dieser "Fleck" ist eine Reflexion des Blitzlichtes. Es ist keine Fehlfunktion der Kamera.

Blitz (4) / Links-Taste

Blitzmodus-Anzeige

Symbol	Blitzmodus	Beschreibung
\$	Automatikblitz	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel, zündet der Kamerablitz automatisch.
•	Automatikblitz und Rote- Augen- Reduzierung	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel, zündet der Blitz automatisch und wirkt dem Rote- Augen-Effekt mit der Funktion der Rote-Augen- Reduzierung automatisch entgegen.
4	Aufhell-Blitz	Der Blitz wird unabhängig vom verfügbaren Licht ausgelöst. Die Blitzintensität wird abhängig von den herrschenden Lichtverhältnissen gesteuert. Je heller das Motiv oder der Hintergrund, desto geringer ist die Blitzintensität.
4 ^S	Langzeit- Blitzsynchronis ation	Der Blitz arbeitet in Verbindung mit einer langen Verschlusszeit, um eine korrekte Belichtung zu erzielen. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswamindikator () auf dem LCD-Monitor. Für diese Funktion empfehlen wir die Verwendung eines Stativs.
3	Blitzabschaltung	Der Blitz zündet nicht. Wählen Sie diesen Modus für Orte, an denen Blitzlichtaufnahmen nicht erlaubt sind. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswamindikator (🌴) auf dem LCD-Monitor. Für diese Funktion empfehlen wir die Verwendung eines Stativs.

• Verfügbare Blitzfunktion nach Aufnahmemodus

(O: wählbar, X: nicht wählbar)

	89	0	G	M	Œ	Ø	9		Ø		*	*	(0)	2
\$ ^	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	0
©	Х	0	0	Х	Х	0	0	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Χ
4	Х	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	0	Х	Χ
₽ S	Х	Х	0	Х	0	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Χ
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	0	Х

Selbstauslöser (👏) / Rechts-Taste

- Wird ein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, kann der Cursor mit der RECHTS-Taste zum rechten Menüreiter bewegt werden.
- Wird kein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, fungiert die RECHTS-Taste als Selbstauslöser ()). Diese Funktion ermöglicht es dem Fotografen, auch auf das Bild zu kommen.

Selbstauslöser (🕚) / Rechts-Taste

- Selbstauslöser wählen.
 - Drehen Sie das MODUSWAHLRAD auf einen AUFNAHME-Modus mit Ausnahme von VIDEOCLIP und TONAUFNAHME.
 - Drücken Sie die SELBSTAUSLÖSER-Taste, bis der gewünschte Modusindikator auf dem LCD-Monitor erscheint. Auf dem LCD-Monitor erscheint das Symbol für den 10-Sekunden-, 2-Sekundenoder Doppel-Selbstauslöser. Im Videoclipmodus ist nur der 10-Sekunden-Selbstauslöser möglich.



[Den 10-Sekunden-Selbstauslöser wählen]

- · 10-Sekunden-Selbstauslöser (👌)
- Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit von 10 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
- · 2-Sekunden-Selbstauslöser (స్ర^{2s})
- : Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit von 2 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
- Doppel-Selbstauslöser (め)
- : Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos. Bei Einsatz des Blitzes kann es zu einer Verzögerung des 2-Sekunden-Selbstauslösers um mehr als 2 Sekunden je nach Ladedauer des Blitzes kommen.
- Wenn Sie den AUSLÖSER drücken, wird das Bild aufgenommen, nachdem die festgelegte Zeit verstrichen ist.

INFORMATIONEN

- Wenn Sie w\u00e4hrend des Selbstausl\u00f6sevorgangs die Selbstausl\u00f6ser- oder Wiedergabemodus-Taste bet\u00e4tigen, wird die Selbstausl\u00f6serfunktion abgebrochen.
- Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu verhindern.
- Im Videoclipmodus funktionieren nur der 10-Sekunden-Selbstauslöser und die Fernbedienung.

MENÜ / OK-Taste

■ MENÜ-Taste

- Wenn Sie die MENÜ-Taste drücken, erscheint für jeden Kameramodus ein Menü auf dem LCD-Monitor. Ein erneuter Tastendruck lässt Sie zum Ausgangsdisplay zurückkehren.
- Für die folgenden Modi ist ein Menü wählbar:
 VIDEOCLIP und FOTO. Für den TONAUFNAHME-Modus ist kein Menü verfügbar.







i ausj

[Menü ein]

OK-Taste

 Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, wird die OK-Taste verwendet, um den Cursor in das Untermenü zu setzen oder um vorgenommene Änderungen zu bestätigen.

E-Taste (Effekt)

- Mit dieser Taste lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.
- Fotomodus: Zur Auswahl stehen die Menüs "Farbe", "Voreingestellte Schärfebereiche". "Fotomontage" und "Fotorahmen".
- Videoclip-Modus: Zur Auswahl stehen die Menüs für Farbe und den Bildstahilisator
- Verfügbare Effekte nach Aufnahmemodus (O: wählbar, X: nicht wählbar)

	,22	•	G	M	Ø	*		₩.	24
æ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0
	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0
₩	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0
[#]	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

- ** Diese Taste ist im Tonaufnahmemodus und in einigen Szenemodi (Nacht, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk) unwirksam. Bei Auswahl eines Spezialeffektes werden die übrigen zuvor eingestellten Spezialeffekte (voreingestellte Schärfebereiche, Fotomontage, Rahmen) automatisch abgebrochen.
- Die Spezialeffekteinstellung wird auch dann beibehalten, wenn die Kamera ausgeschaltet wird. Um einen Spezialeffekt abzubrechen, wählen Sie im Farbmenü die Option (Not) oder im Spezialeffektmenü die Option (OFF).

Spezialeffekt : Farbe

- Mithilfe des digitalen Kameraprozessors lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.
 - 1. Drücken Sie die E-Taste in einem beliebigen Aufnahmemodus.
 - 2. Wählen Sie das Menüsymbol () mit der Links-/Rechts-Taste aus.





[Foto-Modus]

[Videoclip-Modus]

- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF/AB-Taste und drücken Sie anschließend OK.
 - : Dem Bild wird kein Effekt hinzugefügt.
 - : Die Aufnahmen werden in Schwarzweiß gespeichert.
 - Die Aufnahmen werden in einem Sepia-Ton (einer gelblich braunen Schattierung) gespeichert.
 - : Die Aufnahmen werden mit einem rötlichen Ton gespeichert.
 - Die Aufnahmen werden mit einem grünlichen Ton gespeichert.
 - Die Aufnahmen werden mit einem bläulichen Ton gespeichert.
 - : Das Bild wird als Negativ gespeichert.
- 4. Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen.

Spezialeffekt: voeingestellte Schärfebereiche

■ Sie können einen Bildteil von seiner Umgebung hervorheben. Der Motivausschnitt wird scharf eingestellt sein während der Rest des Bildes unscharf ist



- 1. Drücken Sie die E-Taste in einem beliebigen Aufnahmemodus (außer VIDEOCLIP und AUTO).
- 2. Wählen Sie das Menüsymbol (##) mit der Links-/Rechts-Taste aus
- 3. Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF/AB-Taste und drücken Sie anschließend OK









[Bereich 2] [Bereich 3]

4. Der voreingestellte Schärfebereich erscheint.

Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen



- Schärfebereich verschieben und ändern. Durch Auswahl eines Menüs unter [HIGHLIGHT] - [BEREICH] können Sie den Schärfebereich ändern
 - 1. Bichten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie das Bild über den LCD-Monitor ein
 - 2 Drücken Sie die Taste +/-
 - 3 Der Bahmen des Schärfebereichs wird weiß Drücken Sie die Auf-/Ab-/Rechts-/Links-Taste, um den Schärfebereich zu verschieben.
- 4. Um Position und Entfernung des Schärfebereichs auszuwählen, drücken Sie die Taste +/- noch einmal Jetzt können Sie ein Foto machen.







[Der Schärfebereich wird aktiviert]

Auf-/Ab-/Rechts-/Links-Taste drücken








[Nach Änderung der Position des Rahmens für den Schärfebereichl

Spezialeffekt: Fotomontage

- Sie k\u00f6nnen 2-4 verschiedene Aufnahmen in einem Finzelbild kombinieren
 - 1. Drücken Sie die E-Taste in einem beliebigen Aufnahmemodus (außer VIDEOCLIP und AUTO).
- 2. Wählen Sie das Menüsymbol () mit der Links-/Rechts-Taste aus





- : bricht die Fotomontage ab.
- · 2 verschiedene Aufnahmen werden in einem Einzelbild kombiniert

) A

- · 3 verschiedene Aufnahmen werden in einem Einzelbild kombiniert
- · 4 verschiedene Aufnahmen werden in einem Einzelbild kombiniert
- Aus 2 verschiedenen Panoramabildern wird ein Foto zusammengesetzt.
- 4. Die Anzahl der Aufnahmen, die Sie in Schritt 3 wählten, wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Drücken Sie den Auslöser, um die Fotomontage zu beginnen.
- * Auswahl von 2 Bildern für die Fotomontage



5. Um die Teilbilder für die Fotomontage zu speichern, drücken Sie die OK-Taste nach der letzten Aufnahme.

INFORMATIONEN

- Bei der Fotomontage können Sie die Blitz-, Selbstauslöser-, Makro-, Sprachnotiz- und Zoom-W/T-Taste benutzen.
- Wenn Sie während der Fotomontage die Wiedergabetaste oder die Tonaufnahmetaste zweimal drücken, werden die entsprechenden Aufgaben ausgeführt. Bei Aktivierung der Menü- oder E-Taste wird eine Bestätigung im Display angezeigt. Die zuvor aufgenommenen Bilder werden gelöscht.
- Nach Aufnahme des letzten Teilhildes drücken Sie die OK-Taste. Dann startet die Sprachnotiz.
- Ein Teilfoto vor der letzten Aufnahme ändern

Sie können vor der letzten Aufnahme die einzelnen Teilfotos ändern.

- 1 Drücken Sie während der Aufnahme der Teilfotos die Taste +/-
- 2. Das vorherige Foto wird gelöscht und ein neues Bild angezeigt. Falls davor noch ein Foto aufgenommen wurde, drücken Sie die Taste +/- noch einmal. wenn Sie auch dieses löschen möchten.







[Vor Aufnahme des dritten Fotos]

[Zum zweiten Foto zurückgehen]

3. Drücken Sie den Auslöser, um ein neues Foto zu machen.

Spezialeffekt : Fotomontage

- Ein Teilfoto nach der letzten Aufnahme ändern
 - Nach der letzten Aufnahme wird ein Cursor zur Bildauswahl angezeigt. Drücken Sie die Auf-/Ab-/Rechts-/Links-Taste, um ein Bild auszuwählen.
 - Drücken Sie die Taste +/-, um das Bild zu löschen. Die Fotomontage-Funktion wird aktiviert.
 - Drücken Sie den Auslöser. Sie können jetzt noch weitere Fotos mit den Auf-/Ab-/Rechts-/Links-Tasten und der Taste +/- aufnehmen.
 - 4. Drücken Sie die OK-Taste noch einmal, um die Aufnahme zu speichern.







[Zum zweiten Foto zurückgehen]







[Zweites Foto löschen]







[Das gespeicherte Bild]

Spezialeffekt : Fotorahmen

- Sie können ein Foto, das Sie aufnehmen möchten, mit 9 verschiedenen rahmenähnlichen Bändern versehen.
 - 1.Drücken Sie die E-Taste in einem beliebigen Aufnahmemodus (außer VIDEOCLIP und AUTO).
 - Wählen Sie das Menüsymbol () mit der Links-/Rechts-Taste aus.
 Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der
 - Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF/AB-Taste und drücken Sie anschließend OK.
 - OFF: Der Fotorahmen wird nicht hinzugefügt.

























- 4. Der Fotorahmen wird eingeblendet. Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen.
- » Sie k\u00f6nnen vor einer Aufnahme den Rahmen \u00e4ndern, indem Sie die Taste +/- dr\u00fccken. Wechseln Sie den Rahmen mit der Auf-/Ab-/l inks-/Rechts-Taste

Bildstabilisator für Videoclips

- Diese Funktion verhindert Verwackelungen bei der Aufnahme von Videoclips.
 - 1. Drücken Sie die E-Taste im Videoclipmodus.
 - Drücken Sie die Rechts-/Links-Taste, um das Menüsymbol für den Bildstabilisator auszuwählen.
 - Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt mit der Auf-/Ab-Taste und drücken Sie dann die OK-Taste.



- Die Bildstabilisatorfunktion für Videoclips wird deaktiviert
- Verhindert Verwacklungsunschärfen bei der Videoclip-Aufzeichnung. Der Abstand zwischen den aufgezeichneten Bildern wird enger, wenn das Menü gewählt wird. Die Videobilder werden in der Vorschau möglicherweise nicht ruckelfrei auf dem LCD-Monitor wiedergegeben.

+/- Taste

 Mit der Taste +/- können Sie die Werte für RGB, ISO, den Weißabgleich und die Belichtungskorrektur einstellen.

Hauptmenü	Untermenü	Verfügbarer Kameramodus
RGB	R(Rot), G(Grün), B(Blau)	M C
ISO	AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000	C _P M
WEISSABGLEICH	AUTOMATIK, TAGESLICHT, SONNENUNTERGANG, KUNSTLICHT H, KUNSTLICHT L, GLÜHLICHT, BENUTZERDEFINIERT	æ c M
Belichtungskorrektur	-2,0 ~ 0,0 ~ +2,0(in Stufen von 0,5EV)	G

+/- Taste

- RGB: Gestattet dem Benutzer die Einstellung der R (Rot)-, G (Grün)- und B (Blau)-Werte der aufzunehmenden Bilder.
- So stellen Sie die RGB-Werte ein
 - Drücken Sie die Taste +/- und wählen Sie anschließend mit den AUF- und AB-Tasten das RGB-Symbol (RGB). Daraufhin erscheint der RGB-Menübalken, wie abgebildet.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten AUF/AB/LINKS und RECHTS den gewünschten RGB-Wert aus.
 - Auf/Ab-Taste : Navigiert zwischen den Parametern R, G, und B.
 - Links/Rechts-Taste: Ändert den Wert des jeweiligen Parameters.
- Wenn Sie die Taste +/- nochmals drücken, wird der eingestellte Wert gespeichert und der RGB-Einstellmodus beendet.
- Wird der Spezialeffekt Farbe anders als über das Symbol Non gewählt, steht RGB nicht zur Auswahl.

+/- Taste

- ISO: Sie k\u00f6nnen die ISO-Empfindlichkeit beim Fotografieren w\u00e4hlen. Die spezifische Lichtempfindlichkeit einer Kamera wird durch den ISO-Wert angegeben.
- So wählen Sie eine ISO-Empfindlichkeit.
 - Drücken Sie die Taste +/- und w\u00e4hlen Sie anschlie\u00e4end mit den AUF- und AB-Tasten das ISO-Symbol (\u00e4



- Stellen Sie mit den LINKS- und RECHTS-Tasten den gewünschten Wert für die ISO-Empfindlichkeit ein.
 - AUTO: Die Empfindlichkeit der Kamera verändert sich automatisch durch die Variablen, wie Beleuchtung oder Motivhelligkeit.
 - -80, 100, 200, 400, 800, 1000
 - : Sie können die Verschlusszeit bei gleicher Lichtmenge durch Erhöhung der ISO-Empfindlichkeit steigern.
 - Bei starker Helligkeit können die Bilder jedoch überbelichtet werden. Je höher der ISO-Wert, um so höher die Lichtempfindlichkeit der Kamera und somit ihre Fähigkeit, Aufnahmen bei Dunkelheit zu machen.

 Mit zunehmenden ISO-Wert nimmt jedoch auch der Rauschpegel im Bild
 - zu, wodurch es grobkörnig erscheint.
- Wenn Sie die Taste +/- nochmals drücken, wird der eingestellte Wert gespeichert und der ISO-Einstellmodus beendet.

- Weißabgleich: Der Weißabgleich ermöglicht Ihnen eine Farbregulierung, welche die Farben natürlicher erscheinen lässt.
- So wählen Sie den Weißabgleich
 - Drücken Sie die Taste +/- und wählen Sie anschließend mit den AUF- und AB-Tasten das Symbol für den Weißabgleich (AWB).
 Daraufhin erscheint der Weißabgleich-Menübalken, wie abgebildet.



2. Stellen Sie mit den LINKS - und RECHTS -

Tasten den gewünschten Wert für den Weißabgleich ein. Der eingestellte Wert wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.

WORL WING GOT GOTT EC	יעיו טיי	ormor arigezeigt.
AUTO	AWB	: Die Kamera wählt automatisch die optimalen
		Einstellungen für den Weißabgleich in
		Abhängigkeit von den herrschenden
		Lichtverhältnissen.

TAGES	LICHT
RFWÖL	KT

🔆 : Für Außenaufnahmen.

 : Für Aufnahmen bei bewölktem Himmel und trübem Wetter

Kunstlicht H

端: Für Aufnahmen mit Tageslichtleuchtstofflampen von Dreiwege-Neonbeleuchtung.

Kunstlicht L GLÜHLICHT ∺ : Für Aufnahmen bei weißem Neonlicht.

∴ Für Aufnahmen bei Glühlicht (normales)

Glühbirnenlicht).

BENUTZERDEFINIERT

: Gestattet dem Anwender, den Weißabgleich entsprechend den Aufnahmebedingungen einzustellen.

Verschiedene Lichtverhältnisse können einen Farbstich auf Ihren Fotos verursachen.

 Drücken Sie die Taste +/- nochmals. Der eingestellte Wert wird gespeichert und der Einstellmodus für den Weißabgleich damit beendet.

+/- Taste

- So verwenden Sie den benutzerdefinierten Weißabgleich
 Weißabgleicheinstellungen können in Abhängigkeit von der
 Aufnahmeumgebung leicht variieren. Sie können den optimalen Weißabgleich
 für eine bestimmte Aufnahmeumgebung wählen, indem Sie den
 benutzerdefinierten Weißabgleich einstellen.
 - Wählen Sie unter Weißabgleich das CUSTOM (■■)-Menü aus.
 - Halten Sie ein weißes Blatt Papier vor die Kamera, so dass der LCD-Monitor vollständig weiß ist, und drücken Sie anschliessend den AUSLÖSER.
 - Ihr benutzerdefinierter Wert für den Weißabgleich wird gespeichert.
 - Wenn Sie das n\u00e4chste Mal eine Aufnahme machen, wird der benutzerdefinierte Wert f\u00fcr den Wei\u00dfabgleich angewendet.
 - Der vom Benutzer eingestellte Weißabgleich bleibt so lange wirksam, bis er überschrieben wird





- Belichtungskorrektur: Die Kamera passt die Belichtung automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung an. Sie können den Belichtungswert auch mit der Taste +/- einstellen.
- So korrigieren Sie die Belichtung
 - Drücken Sie die Taste +/- und wählen Sie anschließend mit den AUF- und AB-Tasten das Belichtungskorrektursymbol () aus.
 Daraufhin erscheint der Belichtungskorrektur-Menübalken wie abgebildet.
- Stellen Sie mit den LINKS und RECHTS Tasten den gewünschten Belichtungskorrekturfaktor ein.
- Drücken Sie die Taste +/- nochmals. Der eingestellte Wert wird gespeichert und der Einstellmodus für die Belichtungskorrektur damit beendet. Wenn Sie den Belichtungswert ändern, wird der Belichtungsindikator () am unteren Rand des LCD-Monitors angezeigt.
- Æ Ein negativer Belichtungskorrekturwert verringert die Belichtung. Bitte beachten Sie, dass ein positiver Belichtungskorrekturwert die Belichtung steigert und der LCD-Monitor weiß erscheint oder die Bilder u. U. nicht aelinaen.

Die Kamera über den LCD-Monitor einstellen

- Sie k\u00f6nnen das Men\u00fc auf dem LCD-Monitor zur Einstellung der Aufnahmefunktionen nutzen. Wird die MEN\u00fc-Taste in einem beliebigen Modus mit Ausnahme des TONAUFNAHME-Modus gedr\u00fcckt, erscheint das Men\u00fc auf dem LCD-Monitor.
- W Unter den folgenden Bedingungen wird das Menü nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt:
 Wenn eine andere Taste betätigt wird.
 - Während Bilddaten verarbeitet werden
 - vvanrend Bilddaten verarbeitet werd
 - Wenn die Batterie schwach ist.
- Die folgenden Funktionen sind je nach dem ausgewähltem Modus verfügbar.
 Bei den mit gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.

Menüreiter	Hauptmenü	Unte	rmenü	Betriebsmodus der Kamera	Seite	
		3648X2736	3472x2604			
		3264X2448	3072X2304			
70	GRÖSSE	2816X2112	2592X1944			
10∞	(Bild)	2272X1704	2048X1536		5.33	
		1600X1200	1024X768			
		640X480	-			
640	GRÖSSE	640X480	320X240		C 22	
5240	(Videoclip)	160X128	-	8	5.33	
▦	QUALITÄT	SUPERFEIN	FEIN		5 33	
ш	QUALITAT	NORMAL	-		5.33	
30	BILDFREQUENZ	30 FPS	15 FPS	8	S.33	
	BELICHTUNG	MULTI	SPOT		S.34	
П	AUFNAHME	EINZELBILD	SERIENBILD		6 24	
	AOI NAI IIVIL	AEB	-	2 س د	3.34	
	SCHÄRFE	WEICH	NORMAL			
E	SOLIANTE	SCHARF	-		3.35	

Menu tab	Main menu	Sub	menu	Camera working mode	Page	
	OSD-	ALLE	BASISINFO		S.35	
IN IN	INFORMATION	LCD: E-SPARM.	-		5.35	
		LANDSCHFT	NAHAUFN.			
	MODUS	SONNENUN.	DÄMMERUNG		S.16	
	MODOS	GEGENLICHT	FEUERWERK		5.10	
		STR.&SCHN.	-			

* Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Verwendung des Menüs

- Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die MENÜ-Taste. Daraufhin erscheint ein Menü für jeden Kameramodus. Es gibt allerdings kein Menü für den Tonaufnahmemodus ().
- 2. Drücken Sie die LINKS- und RECHTS-Tasten, um durch die Menüs zu navigieren.



3. Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten, um ein Untermenü zu wählen.



 Wählen Sie ein Untermenü aus; der eingestellte Wert wird anschließend gespeichert. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um das Menü auszublenden.

Größe

■ Sie können die für Ihre Anwendung geeignete Bildgröße wählen.

Modus		Fotomodus										
Symbol	10™	9	8"	7	6 ^w	5∞	411	3∞	24	14	VGA	
Größe	3648X	3472X	3264X	3072X	2816X	2592X	2272X	2048X	1600X	1024X	640X	
GIOISO	2736	2604	2448	2304	2112	1944	1704	1536	1200	768	480	
Modus					Vide	oclip-M	lodus					
Symbol	640				320				160			
Größe	640X480				320X240				160X128			





[FOTO-Modus]

[VIDEOCLIP-Modus]

INFORMATIONEN

 Je höher die Auflösung, desto geringer die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen, da hochauflösende Bilder mehr Speicher benötigen als niedrigauflösende Bilder.

Qualität / Bildfrequenz

Sie können die für Ihre Aufnahmen geeignete Kompressionsrate wählen.
 Je höher die Kompressionsrate, desto geringer die Bildqualität.

Modus		VIDEOCLIP-Modus			
Symbol		:::	::	<u></u>	<u>1</u> 5
Untermenü	SUPERFEIN	FEIN	NORMAL	30FPS	15FPS
Dateiformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi





[FOTO -Modus]

[VIDEOCLIP-Modus]

INFORMATIONEN

- Dieses Dateiformat ist mit DCF (Design Rule of Camera File Format) kompatibel.
- JPEG (Joint Photographic Expert Group): Bildkompressionsstandard, der von der Joint Photographic Expert Group entwickelt wurde. Dieser Kompressionstyp wird am häufigsten zur Komprimierung von Fotos und Grafiken eingesetzt, da er die Dateien effizient ohne Beschädigung der Daten komprimiert.

Belichtungsmessung

- Wenn sich keine angemessenen Belichtungsbedingungen herstellen lassen. können Sie die Belichtungsmessmethode ändern, um schärfere Bilder zu erzielen
 - MULTI: Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei wird die Bildmitte iedoch stärker als die Randpartien berücksichtigt. Diese Methode eignet sich zum allgemeinen Gebrauch



[PROGRAMM-Modus]

- SPOT : Nur das rechteckige Feld in der Mitte des LCD-Monitors wird zur Belichtungsmessung herangezogen. Diese Methode ist geeignet, um das Obiekt im Mittelpunkt unabhängig von der Hintergrundbeleuchtung richtig zu belichten.
- * Wenn sich das Motiv nicht im Mittelpunkt des Fokusbereichs befindet, sollten Sie die Spot-Belichtungsmessung NICHT verwenden, da es dadurch zu Belichtungsfehlern kommen könnte. Verwenden Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur.

Serienbilder

- Sie haben die Wahl zwischen der Serienbildfunktion und AFB (automatische Belichtungsreihe).
 - EINZELBILD : Es wird nur ein Bild aufgenommen.
 - SERIENBILD : Es werden so lange Bilder

aufgenommen, bis der Auslöser losgelassen wird. Die Aufnahmekapazität ist

speicherabhängig. · Macht nacheinander drei



- AFB Aufnahmen bei verschiedener Belichtung: Standardbelichtung

(0.0 EV), Kurzbelichtung (-0.5 EV), und Überbelichtung (+0.5 EV). Verwenden Sie diesen Modus, wenn die Belichtung des Motivs schwer zu bestimmen ist

- * Eine hohe Auflösung und Bildqualität erhöhen die Dateispeicherzeit, wodurch die Standby-Zeit zunimmt.
- * Bei Auswahl des Untermenüs [SERIENBILD] oder [AEB] wird der Blitz automatisch abgeschaltet.
- * Wenn der Speicherplatz nicht mehr für drei Bilder ausreicht, sind keine AEB-Aufnahmen (Belichtungsreihen) möglich.
- * Für AFR-Aufnahmen sollte ein Stativ verwendet werden um Verwacklungsunschärfen aufgrund der langen Speicherzeit zu vermeiden.

Schärfe

 Sie k\u00f6nnen die Sch\u00e4rfe des aufzunehmenden Bildes einstellen. Sie k\u00f6nnen den Sch\u00e4rfeeffekt auf dem LCD-Monitor nicht vor der Aufnahme \u00fcberpr\u00fcfen, da diese Funktion nur auf gespeicherte Bilder angewendet wird.



[PROGRAMM-Modus]

Untermenü	Symbol	Beschreibung
WEICH		Die Bildränder werden weicher gemacht.
		Dieser Effekt eignet
		sich zur Bearbeitung von Bildern am Computer.
NORMAL	L	Die Bildränder sind scharf.
		Dies eignet sich zum Drucken.
SCHARF	L	Die Bildränder werden betont. Die Ränder
		erscheinen scharf, aber es kann zu Rauschen auf
		den Aufnahmen kommen.

OSD-Information

- Außer bei einer TONAUFNAHME können Sie in jedem Modus den Aufnahmestatus auf dem LCD-Monitor überprüfen.
- Leerlauf: Wenn die Kamera bei Auswahl des [LCD: E-SPARM.] eine bestimmte Zeit lang (etwa 30 Sek.) nicht bedient wird, schaltet sie automatisch in den Leerlauf (LCD-Monitor: AUS,



Kamerastatuslampe: blinkt).

- Um die Kamera wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Kamerataste außer der Ein/Aus-Taste.
- Wird die Kamera eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Weitere Informationen zur automatischen Abschaltung finden Sie auf Seite 56.



[Modus ALLE INFORMATIONEN]



[Modus GRUNDINFORMATIONEN]

Wiedergabemodus starten

- Wenn sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen auf die Karte angewendet.
- Wenn sich keine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen ausschließlich auf den internen Speicher angewendet.
- Wenn Sie die Kamera mit dem EIN-/AUS-Schalter eingeschaltet haben und die WIEDERGABEMODUS-Taste einmal drücken, schalten Sie in den Wiedergabemodus. Wenn Sie die Taste nochmals drücken, wechseln Sie in den Aufnahmemodus.
- Sie k\u00f6nnen die Kamera mit der WIEDERGABEMODUS-Taste einschalten. Die Kamera wird dabei im WIEDERGABE-Modus eingeschaltet. Wenn Sie die Taste nochmals dr\u00fccken, dann wird die Kamera wieder ausgeschaltet.
- Sie k\u00f6nnen den WIEDERGABE-Modus mit den Kameratasten oder dem LCD-Monitor bedienen.
- Standbilder wiedergeben
 - Drücken Sie die WIEDERGABEMODUS
 D-Taste, um den Wiedergabemodus einzustellen.



Das zuletzt gespeicherte Bild wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.



- Wählen Sie mit der LINKS/RECHTS-Taste ein Bild zur Wiedergabe aus.
- ** Halten Sie die Rechts- oder Links-Taste gedrückt, um die Bilder bei der Wiedergabe schnell vorwärts zu schalten.



INFORMATIONEN

- Toneinstellungen: Wenn die Wiedergabemodus-Taste l\u00e4nger als 3 Sekunden gedr\u00fcckt wird, werden die Einstellungen f\u00fcr Summton und Startton auf AUS gesetzt, selbst wenn Sie sie zuvor auf EIN gestellt hatten.
- Drücken Sie den Auslöser im Wiedergabemodus leicht an, um in den momentan eingestellten Aufnahmemodus zu wechseln.
- Videoclips wiedergeben
 Die Schritte 1 bis 2 sind die gleichen wie bei der Wiedergabe eines Standbildes.
 - - Um die Videoclip-Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste erneut.
 - Durch erneutes Drücken der WIEDERGABE/PAUSE-Taste wird die Wiedergabe der Videoclip-Datei fortgesetzt.
 - Um den Videoclip bei der Wiedergabe rückwärts zu durchlaufen, drücken Sie die LINKS-Taste. Um den Videoclip schnell vorwärts zu durchlaufen, drücken Sie die RECHTS-Taste.
 - Um die Videoclip-Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die WIEDERGABE/ PAUSE-Taste und anschließend die LINKS- oder RECHTS-Taste





Wiedergabemodus starten

- Videoclip-Aufnahmefunktion: Videoclip auf Fotos festhalten
- Fotos von einem Videoclip machen
 Die Schritte 1-3 sind dieselben wie bei der Wiedergabe eines Videoclips.
 - Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste beim Abspielen des Videoclips. Drücken Sie dann die E-Taste.
 - 5. Der angehaltene Videoclip wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.
 - » Die Datei des festgehaltenen Videoclips hat dieselbe Größe wie der Originalvideoclip (640X480, 320X240, 160X128).



[Angehalten]



[E-Taste drücken]

- Videoschnitt auf der Kamera: Sie k\u00f6nnen w\u00e4hrend der Wiedergabe gew\u00fcnschte Bilder aus den Videoclips extrahieren.
- Beträgt die Spieldauer weniger als 10 Sekunden, kann der Videoclip nicht zugeschnitten werden.
 - Drücken Sie die Pausentaste an der Stelle des Videoclips, an der Sie ein Bild extrahieren möchten.
 - Drücken Sie die T-Taste. (Der Startpunkt wird nicht in der Statusleiste angezeigt, er wird aber markiert.)
 - Wenn Sie die Wiedergabe/Pause-Taste drücken, wird der extrahierte Bereich in der Statusleiste angezeigt.
 - Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste noch einmal an der Stelle, an der Sie das Extrahieren beenden möchten.
 - Drücken Sie die T-Taste. Daraufhin wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.
 - Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der Links-/Rechts-Taste aus und drücken Sie die OK-Taste.
 - [JA] : Die extrahierten Bilder werden unter einem neuen Dateinamen abgespeichert.

[NEIN]: Das Zuschneiden des Clips wird abgebrochen.







INFORMATIONEN

- Wenn Sie den Videoclip am Anfang extrahieren m\u00f6chten, dr\u00fccken Sie die Zoom-T-Taste, bevor Sie den Clip starten.
- Wenn der Zeitskalenbalken den Startpunkt durch Drücken der Rücktaste (Links-) passiert, wird das erste Bild des Videoclips angezeigt.
- Wenn Sie keinen Endpunkt für den Videoclip angeben, wird das Fenster zur Bestätigung des Zuschneidens am letzten Bild angezeigt.

Wiedergabemodus starten

- Tonaufnahmen wiedergeben
 Die Schritte 1 bis 2 sind die gleichen wie bei der Wiedergabe eines Standbildes.
 - Wählen Sie die Sprachdatei aus und drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste (■) zur Wiedergabe.



- Um die Wiedergabe der Tondatei vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste erneut.
- Um die Wiedergabe der Tondatei fortzusetzen, drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste
- Um die Tondatei bei der Wiedergabe rückwärts zu durchlaufen, drücken Sie die LINKS-Taste. Um die Tondatei schnell vorwärts zu durchlaufen, drücken Sie die RECHTS-Taste.
- Um die Wiedergabe der Tondatei anzuhalten, drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste und anschließend die LINKS- oder RECHTS-Taste

LCD-Monitoranzeige

 Der LCD-Monitor zeigt die Aufnahmeinformation zu dem wiedergegebenen Bild an



Nr.	Beschreibung	Symbol	Seite
1	Wiedergabemodus		-
2	Batterie		S.9
3	Sprachnotiz	5	S.20
4	Löschschutz	0-т	S.46
5	DPOF	Φ.	S.48
6	Aufnahmedatum	2007/03/01	-
7	Bildgröße	3648 x 2736 ~ 256X192	S.33
8	Blitz	Ein/Aus	S.22
9	Verschlusszeit	8~1/1,500	S.14
10	Blende	F2.8 ~ F13.1	S.14
11	ISO	80 ~ 1000	S.30
12	Ordner & Dateiname	100-0007	S.55

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

 Im Wiedergabemodus lassen sich die Wiedergabefunktionen mit den Kameratasten m
ühelos einstellen.

Indexbild (\blacksquare) / Vergrößerung (\mathbf{Q})-Taste


- Sie k\u00f6nnen mehrere Bilder betrachten, ein gew\u00e4hltes Bild vergr\u00f6\u00dfern und einen gew\u00e4hlten Bildausschnitt zuschneiden und speichern.
- Indexbildanzeige
 - Drücken Sie die Indexbild-Taste, w\u00e4hrend ein Vollbild angezeigt wird.
 - Die Mehrfachbildanzeige hebt das Bild hervor, welches bei Auswahl des Mehrfachbildmodus angezeigt wurde.



- Drücken Sie die Tasten des Steuerkreuzes, um zu einem bestimmten Bild zu gelangen.
- 4. Um ein Bild separat anzuzeigen, betätigen Sie die Vergrößerungstaste.







[Indexblid-Anzeigemodus

- Indexbild (🖪) / Vergrößerung (🔾)-Taste

- Bildvergrößerung
 - Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten, und betätigen Sie die Vergrößerungstaste.
 - Die verschiedenen Bildausschnitte k\u00f6nnen mithilfe der 5-Funktionen-Taste betrachtet werden.
 - Wenn Sie die Indexbild-Taste drücken, wird das Bild bis auf seine ursprüngliche ganze Größe verkleinert.
 - Ob es sich um eine Bildvergrößerung handelt, lässt sich anhand des Vergrößerungsindikators oben links auf dem LCD-Monitor überprüfen. (Ist das Bild nicht vergrößert, wird kein Indikator angezeigt.) Sie können auch den Ausschnitt der Vergrößerung überprüfen.
 - Videoclips und WAV-Dateien können nicht vergrößert werden.
 - Bei der Bildvergrößerung kann es zu einem Qualitätsverlust kommen.





Indexbild (🔀) / Vergrößerung (Q)-Taste

• Maximale Vergrößerung im Verhältnis zur Bildgröße.

Bildgröße	10M	9M	8M	7M	6M	5M	4M	ЗМ	2M	1M	VGA
Maximaler /ergrößerung sfaktor	X14.3	X13.6	X12.8	X12.0	X11.0	X10.1	X8.9	X8.0	X6.3	X4.0	X2.5

- Ausschneiden: Sie k\u00f6nnen einen Bildausschnitt extrahieren und separat speichern.
 - Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten und betätigen Sie die Vergrößerungstaste. Drücken Sie die MENÜ-Taste. Eine Meldung ähnlich der hier dargestellten wird angezeigt.



- Wählen Sie JA oder NEIN in dem Untermenü mit dem Drücken der LINKS / RECHTS-Taste aus. Anschließend drücken Sie die O.K.-Taste.
 - [JA] : Das zugeschnittene Bild wird unter neuem Namen gespeichert und auf dem LCD angezeigt.
 - [NEIN] : Die Schnittmenü wird ausgeblendet.
- ** Wenn zu wenig Speicher verfügbar ist, um das zugeschnittene Bild zu speichern, kann das Bild nicht zugeschnitten werden.
- * Um das vergrößerte Bild beim Zuschneiden zu löschen, drücken Sie die Lösch-Taste.

Tonaufnahme (🌘) / Aufwärts-Taste

- Wird das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, kann der Cursor durch Drücken der AUFWÄRTS-Taste nach oben bewegt werden.
- Wird kein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, fungiert die AUFWÄRTS-Taste als Tonaufnahme-Taste. Sie können Audioaufnahmen zu gespeicherten Standbildem hinzufügen.
- So fügen Sie einem Standbild einen gesprochenen Kommentar hinzu
 - Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Taste zur Auswahl des Bildes, dem Sie eine Tonaufnahme hinzufügen wollen.
 - Drücken Sie die Tonaufnahme-Taste () Die Tonaufnahme-Anzeige erscheint. Die Kamera ist jetzt für die Tonaufnahme bereit.
 - Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu starten, und ein 10-sekündiger gesprochener Kommentar wird an das Foto angehängt.
 Während der Tonaufnahme wird des Aufnahmestatusfenster, wie nebenstehend abgebildet, angezeigt.





- 4. Die Aufnahme kann gestoppt werden, indem der Auslöser nochmals gedrückt wird.
- Nach Beendigung der Tonaufnahme wird das Symbol () auf dem LCD-Monitor angezeigt.
 - Sprachnotizen können nicht zu Videoclips oder Dateien von Sprachaufnahmen aufgenommen werden.
- eigt. oder men
 - Der ideale Abstand für die Tonaufnahme beträgt 40cm zwischen Ihnen und der Kamera (Mikrofon).
 - Die Tonaufnahme wird im *.wav-Dateiformat gespeichert, hat aber denselben Namen wie das entsprechende Standbild.
 - Wenn Sie einem Bild, das bereits über eine Tonaufnahme verfügt, einen neuen gesprochenen Kommentar hinzufügen, wird die bestehende Tonaufnahme gelöscht.

Wiedergabe & Pause (■) / Abwärts-Taste

- Im Wiedergabemodus hat die Wiedergabe/Pause/Abwärts-Taste folgende Funktionen:
 - Wenn das Menü angezeigt wird
 Drücken Sie die ABWÄRTS-Taste, um vom Hauptmenü in ein Untermenü zu gelangen oder um den Cursor im Untermenü nach unten zu bewegen.
 - Wenn ein Standbild mit Tonaufnahme, eine Tondatei oder ein Videoclip wiedergegeben wird

Im Stoppmodus : Gibt ein Standbild mit Tonaufnahme, eine

Tondatei oder einen Videoclip wieder.

Während der Wiedergabe : Hält die Wiedergabe vorübergehend an.

Im Pausenmodus : Setzt die Wiedergabe fort.



[Tonaufnahme angehalten]

PLAY:>|| PAUSE:>|| STOP.OK REW: | 00:00:35 | REW: | 00:00:07 |



[Tonaufnahme aktiv]



[Tonaufnahme unterbrochen]

E-Taste (Effekt)

- Mit dieser Taste lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.
 - Wählen Sie ein Foto oder einen Videoclip aus und drücken Sie die E-Taste.
 - 2. Wählen Sie das gewünschte Untermenü und drücken Sie die OK-Taste.



- Das Bild wird in eine
 Schwarzweißaufnahme verwandelt
- Die Aufnahme wird in einem Sepia-Ton (einer gelblich braunen Schattierung) gespeichert.
- Die Aufnahme wird in einem rötlichen Ton gespeichert.
- Die Aufnahme wird in einem grünlichen Ton gespeichert.
- : Die Aufnahme wird in einem bläulichen Ton gespeichert.
- : Die Aufnahme wird als Negativ gespeichert.
- * Die geänderte Aufnahme wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.

Lösch (恰)-Taste

- Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder gelöscht.
- So löschen Sie Bilder im Wiedergabemodus
 - 1. Drücken Sie die LINKS-/RECHTS-Tasten, um das zu löschende Bild auszuwählen, und drücken Sie die LÖSCH-Taste (🏠).
 - 2. Auf dem LCD-Monitor erscheint eine Meldung (siehe nebenstehende Abbildung).
 - 3. Wählen Sie die Felder im Untermenü an, indem Sie die LINKS/RECHTS-Taste und dann die OK-Taste drücken.

Auswahl von [JA]

: Löscht die ausgewählten Rilder

Auswahl von [NEIN] : Bricht die "Bildlöschung" ab.

- So löschen Sie Bilder im Indexbildanzeigemodus
 - 1. Wählen Sie mit den AUF/AB/LINKS/RECHTS-Tasten das zu löschende Bild aus und drücken Sie die LÖSCH-Taste (🏠).
 - 2. Die folgende Meldung wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
 - 3. Wählen Sie die Felder im Untermenü an, indem Sie die LINKS/RECHTS-Taste und dann die OK-Taste drücken.

Auswahl von [JA] : Löscht die ausgewählten Bilder. Auswahl von [NEIN] : Bricht die "Bildlöschung" ab.







INFORMATIONEN

• Bevor Sie Bilder von der Kamera löschen, sollten Sie diejenigen Bilder, die Sie behalten möchten, schützen oder auf Ihren Computer herunterladen.

Drucken-Taste

■ Wählen Sie über den Menüreiter [COMPUTER] das Menü (USB), dann das Untermenü [COMPUTER]. Wenn die Kamera an den Drucker angeschlossen ist, wird zwar die Mitteilung [COMPUTER VERBINDEN...] erscheinen, aber keine Verbindung hergestellt. Drücken Sie dann die DRUCKEN-Taste. Die Mitteilung [DRUCKER VERBINDEN...] wird erscheinen und der Easy-Printing-Modus ist eingestellt.



- * Je nach Druckerfabrikat kann es vereinzelt vorkommen, dass die Kamera keine Verbindung zum Drucker aufbaut.
 - Nach Herstellung der Verbindung erscheint das Easy-Printing-Menü auf dem LCD-Monitor. Zur Anzeige des PictBridge-Menüs drücken Sie die Menütaste. Weitere Informationen zum PictBridge-Menü finden Sie auf Seite 51.



LINKS / RECHTS / MENÜ / OK-Taste

■ Die LINKS/RECHTS/MENÜ/OK-Tasten aktivieren Folgendes.

- LINKS-Taste : Während der Menüanzeige drücken Sie die LINKS-Taste,

um den Menüreiter links vom Cursor zu wählen. Wird das Menü nicht angezeigt, können Sie mit der LINKS-Taste das vorherige Bild wählen.

vornerige Bild wanien.

- RECHTS-Taste : Während der Menüanzeige drücken Sie die RECHTS-Taste,

um den Menüreiter rechts vom Cursor zu wählen oder zu einem Sekundärmenü zu gelangen. Wird das Menü nicht angezeigt, können Sie mit der RECHTS-Taste das vorherige

Bild wählen.

- MENÜ-Taste : Wenn Sie die MENÜ-Taste drücken, erscheint das

Wiedergabemodus-Menü auf dem LCD-Monitor. Ein erneuter Tastendruck lässt Sie zum Ausgangsdisplay

zurückkehren.

- OK-Taste : Wird ein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, wird die OK-Taste verwendet, um die mit der 5-Funktionen-Taste

vorgenommenen Änderungen zu bestätigen.

Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

■ Die Funktionen des WIEDERGABE-Modus k\u00f6nnen \u00fcber den LCD-Monitor ge\u00e4ndert werden. Wenn Sie die MEN\u00fc-Taste im Aufnahmemodus dr\u00fccken, erscheint das Men\u00fc auf dem LCD-Monitor. Im Wiedergabemodus k\u00f6nnen Sie die folgenden Men\u00fcs einstellen. Wenn Sie eine Aufnahme machen m\u00f6chten, nachdem Sie das Wiedergabemen\u00fc eine Ausl\u00f6ser.

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü	Sekundärmenü	Seite
		ZEIGEN	WIEDERG. / WIEDERHOL	
A	DIASCHAU	INTRVALL	1, 3, 5, 10 SEK	0 45 40
Z	DIAGCHAU	EFFEKT	OFF	S.45~46
		EFFERI		
0-п	SCHÜTZEN	BILD WÄHLEN	FREIGABE /	S.46
التحق	SCHUIZEN	ALLE	SPERREN	5.40
	LÖSCHEN	BILD WÄHLEN	-	0.47
'Ш"	LOSCHEN	ALLE	-	S.47
		3472 X 2604	-	
		3264 X 2448	-	
		3072 X 2304	-	
		2816 X 2112	-	
	00000	2592 X 1944	-	
	GRÖSSE	2272 X 1704	-	S.47
	ÄND.	2048 X 1536	-	
		1600 X 1200	-	
		1024 X 768	-	
		640 X 480	-	1
		EIGENES BILD1, 2	-	

Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü	Sekundärmenü	Seite
		RECHTS 90°	-	
		LINKS 90°	-	
酉	DREHEN	180°	-	S.48
		HORIZONTAL	-	
		VERTIKAL	-	
	DPOF	STANDARD	WÄHLEN/ALLE/ABBRUCH	
D		INDEX	NEIN / JA	S.48
		GRÖSSE	WÄHLEN/ALLE/ABBRUCH	
	KOPIEREN	NEIN	-	S.50
⊙	KOITEILIN	JA	-	0.50
	OSD-	ALLE	-	
	INFORMATION	BASISINFO	-	S.51
	INI ONVIATION	OSD AUS	-	

 Dieses Menü ist verfügbar, wenn die Kamera per USB-Kabel an einen PictBridge unterstützenden Drucker angeschlossen ist (Direktanschluss für die Kamera separat erhältlich).

EIN BILD -	
S/I BILDER	S.52
S/I BILDER ALLE -	3.52
AUTOM. NEIN -	S.52
EINSTELL. JA -	3.52
AUTO	
POSTKARTE	
KARTE	
4X6	
GRÖSSE L	
2L	
Letter	
A4	
EIGENE A3	S.53
EINSTELL. AUTO	3.33
RANDLOS	
1	
2	
LAYOUT 4	
8	
9	
16	
INDEX	

Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü	Sekundärmenü	Seite	
			AUTO		
		SORTE	NORMAL		
		SONIE	TYP 1		
			TYP 2		
			AUTO		
		QUALITÄT	ENTWURF		
Ġ.	EIGENE	QUALITAT	NORMAL	S.53	
<u>.</u>	EINSTELL.		FEIN	0.00	
			AUTO		
		DATUM	AUS		
			EIN		
			AUTO		
		DATEINAME	AUS		
			EIN		
A	DRUCKEN	STANDARD	-	S.53	
	DITOORLIN	INDEX	-	0.00	
Б	DPOF-	NEIN	-	S.54	
	DRUCK	JA	-	0.04	
0	ZURÜCKSET	NEIN	-	S.54	
ZEN		JA	-	0.54	

[»] Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Diaschau starten

- Bilder k\u00f6nnen ohne Unterbrechung in vorgegebenen Abst\u00e4nden gezeigt werden. Sie k\u00f6nnen die Kamera an einen externen Monitor anschlie\u00d3en und Ihre Diaschau auf diesem Ger\u00e4t ausgeben.
 - 1. Drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste und die MENÜ-Taste.
 - 2. Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DIASCHAU].
- Starten der Diaschau: Die Diaschau kann nur im Menü [ZEIGEN] gestartet werden.
 - Wählen Sie mit der Auf-/Ab-Taste das Menü [ZEIGEN] und drücken Sie die Rechts-Taste.
 - Wählen Sie das gewünschte Untermenü, indem Sie die AUF-/AB-Taste drücken.

 Nurschen Sie die AUF-/AB-Ta

[WIEDERG.] : Die Diaschau wird nach einem Durchlauf beendet.



[WIEDERHOL]: Die Diaschau wird so lange wiederholt, bis sie abgebrochen wird.

- Drücken Sie die OK-Taste, um die ge\u00e4nderten Einstellungen zu speichern.
 Dann startet die Diaschau
- Einstellen des Wiedergabeintervalls :

Sie können das Wiedergabeintervall für die Bilder der Diaschau festlegen.

- Wählen Sie das Untermenü [INTRVALL] mit den AUF/AB-Tasten und drücken Sie die RECHTS-Taste
- Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten das gewünschte Intervall aus.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.



INFORMATIONEN

- Die Ladezeit hängt von der Bildgröße und -qualität ab.
- Während der Wiedergabe einer Diaschau wird nur das erste Bild einer MOVIE-Datei angezeigt.
- Wenn die Diaschau läuft, wird die Tonaufnahmedatei nicht angezeigt.

Diaschau starten

- Diashow-Effekte konfigurieren: Auf die Diaschau k\u00f6nnen einzigartige Bildeffekte angewendet werden.
 - Wählen Sie das Untermenü [EFFEKT] mit den AUF/AB-Tasten und drücken Sie die RECHTS-Taste
 - Mit der AUF/AB-Taste w\u00e4hlen Sie den Bildeffekt aus.



: Normale Anzeige

: Das Bild wird langsam eingeblendet.

: Das Bild wird langsam von der Mitte nach außen eingeblendet.

: Das Bild kommt von links oben.

: Das Bild bewegt sich diagonal von links oben nach rechts unten.

: Die Dias werden gemischt.

3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

So schützen Sie die Bilder

- Diese Funktion schützt die Aufnahmen vor unbeabsichtlichem Löschen (SPERREN).
 Mit ihr können Fotos auch wieder freigegeben werden, die vorher geschützt waren (FREIGABE).
- So schützen Sie die Bilder
 - Drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste und die Menü-Taste.
 - 2. Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [SCHÜTZEN].
 - Wählen Sie mit den AUF/AB-Tasten das gewünschte Untermenü aus und drücken Sie die OK-Taste.

[BILD WÄHLEN]: Es wird ein Fenster angezeigt, in dem ein Bild zum Schützen bzw. zur Freigabe ausgewählt werden kann.

- Auf/Ab/Rechts/Links: Bild auswählen
- Zoom-W/T-Taste: Bild schützen/freigeben
- MENÜ-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.

[ALLE]: Alle gespeicherten Bilder schützen/freigeben

- Zoom-W/T-Taste: Die Bilder schützen/freigeben
- MENÜ-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.
- Wenn ein Bild geschützt ist, erscheint das Löschschutz-Symbol auf dem LCD-Monitor. (Ein ungeschütztes Bild hat keine Anzeige.)
- Im SPERREN-Modus wird das Bild vor den Löschfunktionen oder [LÖSCHEN] geschützt, aber NICHT vor der Funktion [FORMAT.].










Fotos löschen

- Von allen auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien werden die ungeschützten Dateien im DCIM-Unterordner gelöscht. Beachten Sie, dass dies die Fotos ohne Löschschutz dauerhaft löscht. Wichtige Aufnahmen sollten vor dem Löschen auf dem Computer gespeichert werden. Das Startbild wird im internen Speicher der Kamera gespeichert (d. h. nicht auf der Speicherkarte) und auch dann nicht gelöscht, wenn alle Dateien von der Speicherkarte gelöscht werden.
- Fotos löschen
 - Drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste und dann die Menü-Taste.
 - Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [LÖSCHEN].
 - Wählen Sie mit den AUF/AB-Tasten das gewünschte Untermenü aus und drücken Sie die OK-Taste.

[BILD WÄHLEN]: Es wird ein Fenster angezeigt, in dem ein Bild zum Löschen ausgewählt werden kann.

- Auf/Ab/Rechts/Links: Bild auswählen
- Zoom-T-Taste: Das zu löschende Bild auswählen.
 - (✓ -Markierung)



4. Nach dem Löschen wechselt der Menübildschirm zum Wiedergabebildschirm.







Resize (Größe ändern)

- Sie k\u00f6nnen die Aufl\u00f6sung (Gr\u00f6\u00dfe) der Aufnahmen ver\u00e4ndern. W\u00e4hlen Sie [EIGENES BILD], um ein Foto als Startbild zu speichern. Das in der Gr\u00f6\u00dfe qe\u00e4nderte Bild erh\u00e4lt einen neuen Dateinamen.
 - Drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste und die MENÜ-Taste.
 - 2. Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [GRÖSSE ÄND.].
 - Wählen Sie mit den AUF/AB-Tasten das gewünschte Untermenü aus und drücken Sie die OK-Taste.



INFORMATIONEN

- Das Bild kann nur zu einer kleineren Größe als der angezeigten verändert werden.
- Ein großes Bild kann in ein kleineres Bild umgewandelt werden, aber nicht umgekehrt.
- Es können nur JPEG-Bilder in der Größe verändert werden. Videoclips (AVI) und Tonaufnahmen (WAV) lassen sich nicht in der Größe verändern.
- Sie k\u00f6nnen die Aufl\u00f6sung nur f\u00fcr die im JPEG 4:2:2-Format komprimierten Dateien \u00e4ndern.
- Das in der Größe geänderte Bild erhält einen neuen Dateinamen. Das [EIGENES BILD] wird nicht auf der Speicherkarte, sondern im internen Speicher abgelegt.
- Es können nur 2 Bilder unter [EIGENES BILD] gespeichert werden.
- Wenn die Speicherkapazität zum Speichern des in der Größe veränderten Bildes nicht ausreicht, wird die Meldung [SPEICHER VOLL!] auf dem LCD-Monitor angezeigt, und das Bild wird nicht gespeichert.

Ein Bild drehen

- Sie können die gespeicherten Bilder in mehreren Stufen drehen. Sobald die Wiedergabe des rotierten Bildes beendet ist, kehrt es zu seinem ursprünglichen Zustand zurück.
 - 1. Drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste und die MFNÜ-Taste
 - 2 Drücken Sie die LINKS/BECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DREHEN].
 - 3. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt. indem Sie die AUF/AB-Taste drücken





[RECHTS 90°]: Bild im Uhrzeigersinn drehen



[LINKS 90°]: Bild entgegen dem Uhrzeigersinn drehen



[180°]: Bild um 180 Grad drehen



[HORIZONTAL]: Bild horizontal drehen



[VERTIKAL]: Bild vertikal drehen

4. Drücken Sie die OK-Taste, um das gedrehte Bild anzuzeigen. Wenn Sie das gedrehte Bild auf dem LCD-Monitor anzeigen, können links und rechts vom Bild leere Flächen erscheinen

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) ermöglicht es. Druckdaten im MISC-Ordner der Speicherkarte festzuhalten. Sie können bestimmen, welches Bild und wie viele Kopien des Bildes bei einem Ausdruck angefertigt werden sollen.
- Der DPOF-Indikator erscheint auf dem LCD-Monitor, wenn ein Bild mit DPOF-Daten wiedergegeben wird. Sie können die Bilder auf einem DPOF-Drucker oder von einer zunehmenden Anzahl von Fotofachlaboren ausdrucken lassen.
- Diese Funktion ist für Videoclips und Tonaufnahmedateien nicht verfügbar.
- Bei Auswahl dieses Menüs ohne dass eine Speicherkarte eingesetzt wurde, kann das Menü [DPOF] zwar ausgewählt, aber die Funktion nicht ausgeführt werden.

DPOF: STANDARD

- Dank dieser Funktion k\u00f6nnen Sie Informationen zur Anzahl der zu druckenden Bilder auf Ihrer Speicherkarte festhalten.
 - Drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste und die Menü-Taste.
 - 2. Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF].
 - Wählen Sie das Menü [STANDARD], indem Sie die AUF-/AB-Tasten drücken, und drücken Sie die RECHTS-Taste.
 - Wählen Sie mit den AUF/AB-Tasten das gewünschte Untermenü aus und drücken Sie die OK-Taste.

[WÄHLEN.]: Es wird ein Fenster angezeigt, in dem ein Bild zum Drucken ausgewählt werden kann.

- Auf/Ab/Links/Rechts : Ein Bild zum Drucken auswählen
- Zoom-W/T-Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen

[ALLE]: Anzahl der Ausdrucke für alle Bilder mit

Ausnahme von Videoclip- und Tonaufnahmedateien einstellen.

- Zoom-W/T-Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen
- [ABBRUCH]: Druckeinstellung abbrechen
- Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Wenn ein Bild DPOF-Daten aufweist, wird der DPOF-Indikator () angezeigt.







DPOF : INDEX

- Bilder (mit Ausnahme von Videoclips und Tondateien) werden als Index gedruckt.
 - Drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste und die Menü-Taste.
 - 2. Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF].
 - Wählen Sie das Menü [INDEX], indem Sie die AUF-/AB-Tasten drücken, und drücken Sie die BECHTS-Taste



 Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/AB-Taste drücken.

Auswahl von [NEIN] : Bricht die Indexdruckeinstellung ab.

Auswahl von [JA] : Das Bild wird im Indexformat gedruckt.

5. Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

DPOF: DRUCKGRÖSSE

- Wenn Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder drucken, können Sie die Druckgröße angeben. Das Menü [GRÖSSE] steht nur für DPOF 1.1-kompatible Drucker zur Verfügung.
- So stellen Sie die Druckgröße ein
 - 1. Drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste und die Menü-Taste
 - 2 Drücken Sie die LINKS/BECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF].
 - 3. Wählen Sie das Menü [GRÖSSE], indem Sie die AUF-/AB-Tasten drücken, und drücken Sie die **RFCHTS-Taste**
 - 4 Wählen Sie mit den AUF/AB-Tasten das gewünschte Untermenü aus und drücken Sie die OK-Taste

[WÄHLEN]: Es wird ein Fenster angezeigt, in dem ein Bild, dessen Druckgröße geändert werden soll, ausgewählt werden kann.

- Auf/Ab/Rechts/Links: Bild auswählen
- Zoom-W/T-Taste: Druckgröße ändern
- OK-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.

[ALLE]: Druckgröße aller gespeicherten Bilder ändern

- W/T-Taste: Hiermit legen Sie die Druckgröße fest.
- OK-Taste: Die geänderte Einstellung bestätigen

[ABBRUCH]: Sämtliche Druckgrößeneinstellungen abbrechen.

* DPOF-[GRÖSSE]-Sekundärmenü: ABBRUCH, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

INFORMATIONEN

• Je nach Hersteller und Gerätetyp kann der Abbruch des Druckvorganges länger dauern.







AUF KARTE KOPIEREN

■ Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die auf den internen Speicher aufgenommenen Bilder. Videoclips und Tonaufnahmen auf die Speicherkarte direkt zu kopieren.

E D D CC II Z E

- So kopieren Sie Daten auf die Speicherkarte.
 - 1. Drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste und dann die MENI I-Taste
 - 2 Wählen Sie durch Drücken der LINKS/RECHTS -Taste das Menü [KOPIEREN] aus.
 - 3. Wählen Sie mit den AUF/AB-Tasten das gewünschte Untermenü aus und drücken Sie die OK-Taste.
 - [NEIN] : bricht "AUF KARTE KOPIEREN" ab
 - : Während die Anzeige [VERARBEITUNG!] auf dem Display angezeigt wird, werden alle Bilder, Videoclips und Tonaufnahmen von dem internen Speicherkarte auf die Speicherkarte kopiert. Nachdem das Kopieren erfolgreich beendet wurde, kehrt die Anzeige wieder zu dem Wiedergabe Mode zurück.

INFORMATIONEN

- Bei Auswahl dieses Menüs ohne dass eine Speicherkarte eingesetzt wurde, kann das Menü [KOPIEREN] zwar ausgewählt, aber die Funktion nicht ausgeführt werden.
- Steht nicht genügend Platz auf der Speicherkarte zur Verfügung, um die Bilder aus dem internen speicher (45 MB) dorthin zu kopieren, werden bei dem Befehl [KOPIEREN] nur einige Bilder kopiert und die Meldung [SPEICHER VOLL!] wird angezeigt. Danach kehrt das System zum Modus Wiedergabe zurück.
- Wenn Sie die Bilder aus dem internen Speicher mithilfe der Funktion [KOPIEREN] auf die Karte übertragen, erhalten die Dateien fortlaufende Nummern, damit die Dateinamen auf der Karte nicht doppelt vorkommen.
 - Wenn im Menü [DATEI] die Option [ZURÜCKS.] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt gespeicherten Datei.
 - Wenn im Menü [DATEI] die Option [SERIE] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt aufgezeichneten Datei. Nach Abschluss von [KOPIEREN] wird das zuletzt gespeicherte Bild aus dem zuletzt kopierten Ordner auf dem LCD-Monitor angezeigt.

OSD-Information

- Sie können Aufnahmeinformationen zum angezeigten Bild prüfen.
- So wählen Sie den Typ der OSD-Information
 - 1. Drücken Sie die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die Menütaste.
 - Wählen Sie das Menü [OSD-INFORMATION] mit der Links-/Rechts-Taste aus.
 - 3. Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der Taste AUF/AB und drücken Sie die OK-Taste.









[ALLE]

[BASISINFO]


[OSD AUS]

PictBridge

- Sie k\u00f6nnen die Kamera \u00fcber ein USB-Kabel an einen Drucker anschlie\u00eden, der PictBridge (separat erh\u00e4lttlich) unterst\u00fctzt, und die gespeicherten Bilder direkt ausdrucken. Video-Clips und Audiodateien k\u00f6nnen nicht gedruckt werden.
- Kamera für einen Drucker einrichten.
 - Drücken Sie die MENÜ-Taste in einem beliebigen Modus außer dem Tonaufnahmemodus.
 - Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [SETUP].
 - Wählen Sie das Menü [USB], indem Sie die AUF-/AB-Tasten drücken, und drücken Sie die BFCHTS-Taste



- Wählen Sie das Menü [DRUCKER], indem Sie die AUF-/AB-Tasten drücken, und drücken Sie die OK-Taste
- So schließen Sie die Kamera an einen Drucker an Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Druckers an



PictBridge: Bildauswahl

Wenn Sie in Schritt 4 [COMPUTER] gewählt haben und die Kamera an den Drucker anschließen, wird zwar die Meldung [COMPUTER VERBINDEN...] angezeigt, aber die Verbindung nicht hergestellt. Trennen Sie in diesem Fall das USB-Kabel und gehen Sie anschließend wie ab Schritt 2 beschrieben vor. Oder drücken Sie die Drucker-Taste. Daraufhin wird die Kamera mit dem Drucker verbunden und die Meldung [DRUCKER VERBINDEN...] angezeigt. Je nach Druckerfabrikat kann es jedoch vorkommen, dass die Kamera keine Verbindung zum Drucker herstellt und sich ausschaltet.

■ Einfaches Drucken

Wenn die Kamera im Wiedergabemodus an einen Drucker angeschlossen wird, lassen sich ganz einfach Fotos ausdrucken.

- Drücken der Drucker-Taste. (🕰)
- : Das Bild auf dem Monitor wird mit der Standardeinstellung des Druckers gedruckt.
- Links/Rechts-Taste drücken
- : Zum Auswählen des vorherigen oder nächsten Bildes.
- Bilder zum Drucken auswählen
 - 1. Drücken Sie die Menütaste.
 - Wählen Sie mit den AUF- und AB-Tasten den gewünschten Untermenüwert und drücken Sie dann die OK-Taste.
 - Auswahl von [EIN BILD]
 - : Die PictBridge-Funktion wird nur auf das derzeit angezeigte Bild angewendet.
 - Wenn [ALLE] ausgewählt wird
 - : Die Funktion PictBridge gilt für alle Bilder mit Ausnahme von Video-Clips und Tondateien



- So stellen Sie die Anzahl der Kopien beim Drucken ein
 - Wählen Sie [EIN BILD] oder [ALLE]. Es erscheint ein Bildschirm (siehe unten), in dem Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien festlegen können.





[Auswahl von [EIN BILD]]

[Auswahl von [ALLE]]

- Wählen Sie mit den Auf/Ab-Tasten die Anzahl der Ausdrucke aus.
- Wenn [EIN BILD] ausgewählt ist: Benutzen Sie die Links/rechts-Taste zur Auswahl eines anderen Bildes und wählen Sie anschließend die Anzahl der Ausdrucke für das andere Bild aus.
- Nachdem Sie die Anzahl der Ausdrucke eingestellt haben, drücken Sie zum Speichern die OK-Taste.
- Drücken Sie den Auslöser, um zum Menü zurückzukehren, ohne die Anzahl der Ausdrucke einzustellen.

PictBridge: Druckeinstellung

- AUTOM. EINSTELL.
 - Drücken Sie die LINKS- und RECHTS-Taste, um den Menüreiter [AUTOM. EINSTELL.] zu wählen.
 - Wählen Sie mit den AUF- und AB-Tasten den gewünschten Untermenüwert und drücken Sie dann die OK-Taste




[NEIN]: Werte von [EIGENE EINSTELL.] werden beibehalten


[JA] : Alle Werte in [EIGENE EINSTELL.] werden automatisch geändert.



PictBridge: Druckeinstellung

- EIGENE EINSTELL. : Für die zu druckenden Bilder können Sie die Papiergröße. das Druckformat, die Papierart, die Druckgualität, Datumsaufdruck und Druck des Dateinamens im Menü wählen.
 - 1. Drücken Sie die LINKS- und RECHTS-Taste, um den Menüreiter [EIGENE EINSTELL.] zu wählen.
 - 2 Wählen Sie mit den ALIF- und AB-Tasten den gewünschten Untermenüpunkt und drücken Sie dann die RECHTS-Taste.





- * Manche Menüoptionen werden nicht von allen Herstellern und Druckermodellen unterstützt. Nicht unterstützte Menüs werden trotzdem auf dem LCD angezeigt, sind aber nicht wählbar.
- * Werden die Werte bei der automatischen bzw. manuellen Einstellung nicht geändert, werden sie automatisch beibehalten.

PictBridge: Drucken

Bilder drucken

2814 ¢ PD2

- 1. Drücken Sie die LINKS- und RECHTS-Taste, um den Menüreiter [DRUCKEN] zu wählen.
- 2. Wählen Sie mit den AUF- und AB-Tasten den gewünschten Untermenüwert und drücken Sie dann die OK-Taste

[STANDARD] : Die auf der Speicherkarte

enthaltenen Fotos werden in der eingestellten Anzahl gedruckt. Auf ein Blatt Papier wird ein Foto

aedruckt.

[INDEX] : Auf ein Blatt Papier werden

mehrere Fotos aedruckt.

3. Eine Information, wie sie auf der rechten Darstellung gezeigt wird, erscheint und das Bild wird ausgedruckt. Wenn kein Bild ausgewählt wurde, dann wird die Information [KEIN BILD!] angezeigt. Zum Abbruch des Druckvorgangs drücken Sie die LINKS-Taste. Daraufhin wird das Menü [DRUCKEN] angezeigt.





* Die Anzahl der Fotos bei einem Indexdruck hängt vom verwendeten Drucker ah

PictBridge: DPOF-DRUCK

- DPOF-DRUCK: Mithilfe dieser Option können Sie die Dateien mit DPOF-Daten direkt drucken
 - 1. Drücken Sie die LINKS- und RECHTS-Taste, um den Menüreiter [DPOF-DRUCK] zu wählen.
 - 2 Wählen Sie mit den ALIF- und AB-Tasten den gewünschten Untermenüwert und drücken Sie dann die OK-Taste.

[NEIN]: Drucken abbrechen.

: Datei mit DPOF-Daten direkt drucken



* Je nach Hersteller und Druckermodell stehen manche Menüs u. U. nicht zur Verfügung. Bei einem Drucker, der DPOF nicht unterstützt, wird das Menü trotzdem angezeigt, ist aber nicht verfügbar.

PictBridge: ZURÜCKSETZEN

- Initialisiert die vom Benutzer geänderten Einstellungen.
 - 1. Drücken Sie die LINKS- und RECHTS-Taste, um den Menüreiter [ZURÜCKSETZEN] zu wählen.
 - 2. Wählen Sie mit den AUF- und AB-Tasten den gewünschten Untermenüwert und drücken Sie dann die OK-Taste.

Auswahl von [NEIN] : Die Einstellungen werden

nicht zurückgesetzt.

: Druck- und Bildeinstellungen werden zurückgesetzt. Auswahl von [JA]

* Die Standarddruckeinstellung ist vom Druckerhersteller abhängig. Informationen über die Standardeinstellung Ihres Druckers finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie mit Ihrem Drucker erhalten haben.

Einstell-Menü

■ In diesem Modus können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen. Sie können das Einstellmenü in allen Kameramodi mit Ausnahme des Tonaufnahmemodus benutzen. Bei den mit Monünunkton handalt ac cich um die Standardeinstellungen

Menupunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.						
Menüreiter	Hauptmenü	Unterme		Sekundärmenü		Seite
	DATEI	SERIE			-	S.55
	DATE	ZURÜCK	(S.		-	0.55
	AUTO.AUS	AUS, 1, 3, 5,	10 MIN		-	S.56
		ENGLISH	한국	어	FRANÇAIS	
		DEUTSCH	ESPAÑ	ŇOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中	文	日本語	
	Languago	РУССКИЙ	PORTUG	GUÊS	DUTCH	S.56
	Language	DANSK	SVENS	SKA	SUOMI	3.30
		ไทย	BAHA	SA	عر بي	
		Čeština	POLSKI		Magyar	1
		Türkçe	ürkçe -		-	
	FORMAT.	NEIN			-	S.57
	TOHWAT.	JA		-		3.57
		07/03/01 13:00		-		
		JJ/MM/TT		-		S.57
	DAT&ZEIT	AUS		-		
		TT/MM/JJ		-		
		MM/TT/JJ		-		
		AUS		-		S.57
	AUFDRUCK	DATUN	Л	-		
		DAT&ZE	IT	-		
		AUS			-	S.58
	TON	NIEDRI	G		-	
	ION	MITTE	L		-	
		HOCH	I		-	

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü	Sekundärmenü	Seite	
	USB	COMPUTER	-	S.58	
	036	DRUCKER	-	3.36	
	AF-LICHT	AUS	-	S.58	
	AI-LIOITI	EIN	-	3.36	
		DUNKEL	-		
	LCD	NORMAL	-	S.58	
		HELL	-		
1	VIDEOAUS	NTSC	-	S.59	
		PAL	-	0.00	
	SCHN.ANS	AUS / 0.5, 1, 3 SEK	-	S.59	
Z	ZURÜCKS.	NEIN	-	S.60	
	201100110.	JA	-	3.00	
	BATT.TYP	ALKALI	-	S.60	
	DATE: III	Ni-MH	-	3.00	

^{*} Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

[Dateiname]

- Mithilfe dieser Funktion kann der Benutzer das Format des Dateinamens wählen.
- So weisen Sie einen Dateinamen zu
 - Drücken Sie die MENÜ-Taste in einem beliebigen Modus außer dem Tonaufnahmemodus.
 - 2. Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [SETUP].
 - Wählen Sie das Menü [DATEI], indem Sie die AUF-/AB-Tasten drücken, und drücken Sie die RECHTS-Taste.



- Wählen Sie mit den AUF/AB-Tasten das gewünschte Untermenü aus und drücken Sie die OK-Taste
 - [SERIE]
- : Die Nummerierung neuer Dateien beginnt auch dann nicht von vorn, wenn eine neue Speicherkarte benutzt wird, nach
- einer Formatierung oder wenn alle Fotos gelöscht wurden.
- [ZURÜCKS.] : Mit der Funktion "Zurücksetzen" wird der nächste Dateiname
 - auf 0001 gesetzt, auch nach dem Formatieren, dem Löschen
 - aller Bilder oder dem Einsetzen einer neuen Speicherkarte.
- 5. Drücken Sie die Menü -Taste zweimal, um das Menü auszublenden.
 - Der erste Ordner wird unter dem Namen 100SSCAM gespeichert; der erste Dateiname unter SS100001.
 - Die Dateinamen werden fortlaufend vergeben von SS100001 → SS100002
 → ~ → SS109999.
 - Die Ordnermummern werden der Reihe nach von 100 bis 999 vergeben : 100SSCAM \to 101SSCAM \to \sim \to 999SSCAM.
 - Die auf der Speicherkarte verwendeten Dateien sind mit dem DCF- (Design rule for Camera File system) Format kompatibel. Der Name der Bilddatei darf nicht geändert werden. Das Bild kann nicht auf der Kamera angezeigt werden.

[Automatische Abschaltung]

- Diese Funktion schaltet die Kamera nach einer bestimmten Zeit ab, um die Batterie zu schonen.
- Untermenüs

[AUS] : Die automatische

Abschaltfunktion ist nicht aktiviert.

[1, 3, 5, 10 MIN] : Die Kamera schaltet sich bei Nichtbenutzung automatisch

nach der zuvor eingestellten Zeitspanne aus.



- Nach dem Austausch der Batterie bleibt die Einstellung der automatischen Abschaltung erhalten.
- Bitte beachten Sie, dass die automatische Abschaltfunktion im PC-Modus, bei einer Diaschau, der Wiedergabe von Tonaufnahmen und Videoclips sowie bei einer Fotomontage nicht funktioniert.

[Sprache]

- Die zur Auswahl stehenden Sprachen k\u00f6nnen auf dem LCD-Monitor angezeigt werden. Die Spracheinstellung bleibt auch dann erhalten, wenn die Batterie entnommen und wieder eingesetzt wird.
 - Untermenüs von LANGUAGE
 - : Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch (v.), Chinesisch (t.), Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Thai, Bahasa (Malaysia/Indonesia), Arabisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch und Türkisch.



[Speicher formatieren]

- Diese Funktion dient zur Formatierung des Speichers. Wenn Sie die Option [FORMAT.] auf den Speicher anwenden, werden alle Bilder, auch die geschützten, gelöscht. Achten Sie darauf, dass Sie vor der Formatierung des Speichers wichtige Aufnahmen auf den PC herunterladen.
- Untermenüs

[NEIN] : Der Speicher wird nicht formatiert.

Drücken Sie die Menütaste dreimal, um die Menüanzeige auszublenden.

[JA] : Die Meldung [VERARBEITUNG!] erscheint und der Speicher wird formatiert. Wenn Sie die Formatierung im Wiedergabemodus ausführen, erscheint die Meldung [KEIN BILD!].

SETUP

DATE

AUTO AUS

Linguage

FORMAT.

DATEZETT

ZURUCK

EINST.OK

Führen Sie die Funktion [FORMAT.] mit den folgenden Arten von Speicherkarten aus:

- Eine neue Speicherkarte oder eine nicht formatierte Speicherkarte
- Eine Speicherkarte, auf der eine Datei abgelegt ist, die von der Kamera nicht erkannt wird. oder die von einer anderen Kamera stammt
- Formatieren Sie die Speicherkarte stets mit dieser Kamera. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die mit anderen Kameras, Kartenlesegeräten oder Computem formatiert wurde, erhalten Sie die Meldung [KARTENFEHLER!].

[Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen]

- Sie können das Datum und die Uhrzeit, die auf den Aufnahmen erscheinen, ändern und den Datumstyp einstellen.
- So stellen Sie Datum, Uhrzeit und das Datumsformat ein

RECHTS-Taste: Wählt Jahr/Monat/Tag,

Stunde/Minute und den

Datumstyp aus.

LINKS-Taste : Bewegt den Cursor zum Hauptmenü [DAT&ZEIT],

wenn sich der Cursor im

ersten Menüpunkt der Datumseinstellung befindet. In allen anderen Fällen wird der Cursor von seiner momentanen Position aus nach links gesetzt.

AUF- und AB-Taste : Ändert den eingestellten Wert.
- Datumstvo: [JJ/MM/TT], [AUS], [TT/MM/JJ], [MM/TT/JJ]

[Aufnahmedatum aufdrucken]

- Mit dieser Option können DATUM/UHRZEIT auf Fotos festgehalten werden.
- Untermenüs

[AUS] : Die Bilddatei erhält keinen

DATUM/ZEIT-Aufdruck.

[DATUM] : Die Bilddatei erhält einen

Datumsaufdruck.

[DAT&ZEIT] : Die Bilddatei erhält einen

DATUM/ZFIT -Aufdruck



DAT&ZEIT

07/03/01

13:00

J.I/MM/TT

EINST:OK

- * Datum und Zeit werden auf dem Foto unten rechts aufgedruckt.
- In Abhängigkeit vom Hersteller und Druckmodus ist es möglich, dass das auf einem Bild gedruckte Datum nicht korrekt ist.

[Ton]

- Wenn Sie den Betriebston auf EIN gestellt haben, werden verschiedene Töne aktiviert, die signalisieren, wenn die Kamera eingeschaltet wird oder Tasten gedrückt werden, so dass Sie über den Betriebsstatus der Kamera informiert sind.
- Untermenüs von [TON]: AUS / NIEDRIG / MITTEL / HOCH



EORMATI. COMPUTER

AUFDRUCK

AT&ZEIT DRUCKER

[Autofokus-Licht]

- Sie können die Autofokus-Lampe ein- und ausschalten.
- Untermenüs

[AUS] : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen nicht auf

[EIN] : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen auf



[Externe Geräte (USB) anschließen]

- Sie k\u00f6nnen ein externes Ger\u00e4t w\u00e4hlen, an das Sie die Kamera per USB-Kabel anschlie\u00d8en m\u00f6chten.
- Untermenüs

- [COMPUTER] : Wählen Sie diese Option, wenn Sie

die Kamera an einen Computer anschließen möchten.

Anweisungen zum Anschluss der Kamera an den Computer finden

Sie auf Seite 70.

- [DRUCKER] : Wählen Sie diese Option, wenn Sie

die Kamera an einen Drucker anschließen möchten. Anweisungen zum Anschluss der Kamera an den Drucker

finden Sie auf Seite 51.

[LCD-Helligkeit]

- Sie können die LCD-Helligkeit regulieren.
- Untermenüs von [LCD]: DUNKEL, NORMAL, HELL




[Videoausgangstyp wählen]

- Das Videoausgangssignal der Kamera kann NTSC oder PAL sein. Die Auswahl des Ausgangs richtet sich nach dem Gerät (Monitor, Fernseher o. ä.), an das die Kamera angeschlossen werden soll. Der PAL-Modus unterstützt nur BDGHI.
- Anschluss an einen externen Monitor
 Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte
 AV-Kabel an einen externen Monitor/Fernseher an.







- NTSC: USA, Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan, Mexiko,
- PAL : Australien, Österreich, Belgien, China, Dänemark, Finnland, Deutschland, GB, Niederlande, Italien, Kuweit, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Norwegen.
- Wenn Sie ein Fernsehgerät als externen Monitor benutzen, müssen Sie den externen oder AV-Kanal des TV wählen.
- Auf dem externen Monitor tritt ein digitales Rauschen auf, was keine Fehlfunktion ist.
- Befindet sich das Bild nicht in der Mitte des Bildschirms, k\u00f6nnen Sie es mit den Bedienelementen des Fernsehers zentrieren.
- Bei Anschluss der Kamera an einen externen Monitor wird das Menü auf dem externen Monitor angezeigt; die Menüfunktionen sind dieselben wie auf dem LCD-Monitor.
- Wenn Sie als Videoausgangstyp PAL eingestellt haben und einen Videoclip aufzeichnen, schaltet sich der Fernsehbildschirm aus, und der LCD-Monitor der Kamera schaltet sich ein. Nach der Aufzeichnung schaltet sich der Fernsehbildschirm ein. und der LCD-Monitor der Kamera schaltet sich aus.

[Schnellansicht]

- Wenn Sie vor einer Aufnahme die Vorschau aktivieren, k\u00f6nnen Sie das gerade gemachte Foto auf dem LCD-Monitor f\u00fcr die unter [SCHN.ANS] eingestellte Dauer betrachten. Die Schnellansicht ist nur bei Fotos m\u00f6qlich.
- Untermenüs

[AUS] : Die Schnellansicht kann nicht

aktiviert werden.

[0.5, 1, 3 SEK] : Das aufgenommene Bild wird kurz

für die gewählte Dauer angezeigt.



[Initialisierung]

- Sämtliche Kameramenüs und Funktionen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Die Einstellungen für DATUM/ZEIT, LANGUAGE und VIDEOAUSGANG werden jedoch nicht geändert.
- Untermenüs

[NEIN] : Die Einstellungen werden nicht auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.

[JA] : Alle Einstellungen werden auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.



[Batterietyp auswählen]

- Bei Auswahl eines Batterietyps wird die Kamera entsprechend dem gewählten Batterietyp optimiert.
- Batterietyp: [ALKALI], [Ni-MH]



MYCAM-Menü einstellen

 Sie k\u00f6nnen ein Startbild, einen Startton und einen Ausl\u00f3eston einrichten. Jeder Kamerabetriebsmodus (mit Ausnahme des Tonaufnahmemodus) unterst\u00fctzt das Men\u00fc MEINE KAMERA. Bei den mit gekennzeichneten Men\u00fcpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.

Menüreite	Hauptmenü	Unter	Seite		
	STARTBLD	AUS	LOGO	S.60	
	STANTELD	EIG.BILD1	EIG.BILD2	3.00	
	STARTTON	AUS	TON1	S.61	
		TON2	TON3	3.01	
	AUSL.TON	AUS	TON1	S.61	
	AUGL.TON	TON2	TON3	3.01	

* Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Startbild

- Sie k\u00f6nnen das Bild ausw\u00e4hlen, das nach jedem Einschalten der Kamera als erstes auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.
- Startbild: [AUS], [LOGO], [EIG.BILD1], [EIG.BILD2]
 Verwenden Sie als Startbild ein unter [EIG.BILD]
 - gespeichertes Bild aus dem Menü [GRÖSSE ÄND.] im Wiedergabemodus.
 - Das Startbild lässt sich über die Menüs [LÖSCHEN] und [FORMAT.] nicht löschen.
 - Die eigenen Bilder werden über das Menü [ZURÜCKSETZEN] gelöscht.



Startton

- Hier können Sie den Ton auswählen, der beim Einschalten der Kamera aktiviert wird.
- Startton: [AUS], [TON1], [TON2], [TON3]
 - Wenn das Startbild auf [AUS] eingestellt ist, dann ist der Startton automatisch ausgeschaltet. Sollten Sie einen Startton wünschen, so wählen Sie bitte auch ein Startbild aus.



Auslöseton

- Sie können den Ton für den Auslöser auswählen.
- Auslöseton: [AUS], [TON1], [TON2], [TON3]



Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Dieses Gerät enthält elektronische Präzisionsbauteile. Verwenden bzw. lagern Sie es daher nicht an Orten:
 - die starken Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterliegen.
 - die staubig oder schmutzig sind.
 - mit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen im Inneren eines Fahrzeugs.
 - Umgebungen, in denen hoher Magnetismus oder übermäßige Schwingungen auftreten.
 - Orte mit hoch explosiven Stoffen oder feuergefährlichen Materialien.
- Setzen Sie die Kamera auf keinen Fall Staub, Chemikalien (wie Naphthalin oder Mottenkugeln), hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus. Bewahren Sie die Kamera bei längerer Nichtbenutzung in einem luftdicht verschlossen Behälter mit Kieselgel auf.
- Sand kann für Kameras sehr unangenehme Folgen haben.
 - Achten Sie darauf, dass kein Sand in das Gerät eindringt, wenn Sie es am Strand, an der Küste oder anderen sandigen Orten benutzen.
 - Dies kann Funktionsstörungen verursachen oder das Gerät dauerhaft unbrauchbar machen.
- Behandlung der Kamera
 - Lassen Sie die Kamera niemals fallen und schützen Sie sie vor starken Stößen und Vibrationen.
 - Schützen Sie den großen LCD-Monitor vor Stößen. Bewahren Sie die Kamera bei Nichtbenutzung in der Kameratasche auf.
 - Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
 - Diese Kamera ist nicht wasserdicht. Um gefährliche elektrische Schocks zu vermeiden, nie die Kamera mit nassen Händen halten oder bedienen.

Wichtige Hinweise

 Wenn Sie diese Kamera in Feuchtumgebungen wie am Strand oder im Schwimmbad verwenden, lassen Sie kein Wasser oder Sand in die Kamera gelangen.

Missachtung kann zu Ausfall oder bleibenden Schäden am Gerät führen.

- Extreme Temperaturen können Probleme verursachen.
 - Gelangt das Gerät aus einer kalten Umgebung an einen warmen, feuchten Ort, kann sich auf den empfindlichen elektronischen Schaltkreisen Kondensfeuchtigkeit bilden.

Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und warten Sie mindestens 1 Stunde, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat.

Kondensfeuchtigkeit kann sich auch auf der Speicherkarte bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und entnehmen die Karte. Warten Sie bitte, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat.

- Gehen Sie sorgfältig mit dem Objektiv um
 - Wird das Objektiv direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann es zu Verfärbung und Verschleiß des Bildsensors kommen.
 - Achten Sie darauf, dass keine Fingerabdrücke oder Fremdstoffe auf die Oberfläche des Objektivs gelangen.
- Wenn die Digitalkamera l\u00e4ngere Zeit nicht benutzt wird, kann es zu einer elektrischen Entladung kommen. Es empfiehlt sich daher, Batterien und Speicherkarte bei l\u00e4ngerer Nichtbenutzung zu entnehmen.
- Wird die Kamera einer elektrischen Interferenz ausgesetzt, schaltet sie sich zum Schutz der Speicherkarte selbständig ab.

■ Wartung

 Benutzen Sie einen weichen Pinsel (erhältlich in Fotofachgeschäften), um das Objektiv und die LCD-Bauteile VORSICHTIG zu reinigen. Reicht dies nicht aus, kann Linsenreinigungspapier mit etwas Linsenreinigungsflüssigkeit benutzt werden

Wischen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen Tuch ab. Die Kamera darf nicht mit Lösungsmitteln wie Benzol, Insektenvernichtungsmitteln, Verdünner usw. in Berührung kommen. Dies kann das Gehäuse der Kamera beschädigen und darüber hinaus ihre Leistung beeinträchtigen. Unsachgemäßer Kameragebrauch kann das LCD-Display beschädigen. Vermeiden Sie bitte solche Beschädigungen und bewahren Sie die Kamera immer in ihrer Schutztasche auf.

- Versuchen Sie NIE, die Kamera zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Unter Umständen kann statische Aufladung zur plötzlichen Entladung des Blitzgerätes führen. Dies ist harmlos für die Kamera und bedeutet keine Fehlfunktion
- Beim Herauf- oder Herunterladen kann die Datenübertragung durch statische Aufladung beeinträchtigt werden. Entfernen Sie in diesem Fall das USB-Kabel, schließen Sie es dann wieder an und starten Sie die Datenübertragung erneut.
- Vor einem wichtigen Ereignis oder dem Antritt einer Reise sollten Sie den Zustand der Kamera überprüfen.
 - Machen Sie dazu eine Probeaufnahme und bereiten Sie zusätzliche Batterien vor.
 - Samsung kann nicht für Funktionsstörungen der Kamera verantwortlich gemacht werden.

Warnmeldungen

■ Es können verschiedene Warnhinweise auf dem LCD-Display erscheinen.

KARTENFEHLER!

- Speicherkartenfehler
- → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
- → Setzen Sie die Speicherkarte nochmals ein.
- → Setzen Sie die Speicherkarte ein und formatieren Sie diese (S.57).

KARTE GESPERRT!

- · Die Speicherkarte ist geschützt.
- \rightarrow SD-Speicherkarte: Schieben Sie den Schreibschutzschieber auf der Speicherkarte nach oben

SPEICHER VOLL!

- · Die Speicherkapazität reicht nicht aus für eine Aufnahme.
- → Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.
- → Löschen Sie nicht mehr benötigte Bilddateien, um neuen Speicherplatz zu schaffen.

KEIN BILD!

- · Auf der Speicherkarte sind keine Bilder gespeichert.
 - → Machen Sie einige Aufnahmen.
 - → Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die einige Bilder enthält.

DATEIFEHLER!

- Dateifehler
- → Bitte die fehlerhaften Dateien löschen.
- Speicherkartenfehler
 - → Wenden Sie sich an das Kamera- Kundendienstzentrum.

BATTERIE SCHWACH!

- · Die Batterien sind schwach.
 - → Setzen Sie eine Batterie ein.

WENIG LICHT!

- · Beim Fotografieren an dunklen Orten
 - \rightarrow Fotografieren Sie mit dem Blitz.

ANZAHL ZU HOCH

- · Wenn im PictBridge-Menü zu viele Seiten für den Druck ausgewählt wurden.
 - → Wählen Sie die zu druckenden Seiten innerhalb der Grenzen aus.

DCF Full Error

- · Verletzung des DCF-Formats
 - →Kopieren Sie die Bilder auf einen PC und formatieren Sie den Speicher.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

■ Überprüfen Sie bitte das Folgende

Die Kamera lässt sich nicht einschalten.

- · Die Batterien sind schwach.
 - → Setzen Sie eine Batterie ein. (S.9)
- · Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.
 - → Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
- · Die aufladbare Batterie ist nicht eingesetzt
 - → Setzen Sie die Batterie ein und schalten Sie die Kamera ein

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Die Kamera macht keine Aufnahmen, wenn der Auslöser gedrückt wird.

- · Die Speicherkapazität ist nicht ausreichend.
 - ightarrow Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien.
- \cdot Die Speicherkarte wurde nicht formatiert.
- → Formatieren Sie die Speicherkarte (S.57).
- · Die Speicherkarte ist voll.
- → Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.
- · Die Speicherkarte ist geschützt.
 - ightarrow Schlagen Sie bei der Fehlermeldung [KARTE GESPERRT!] nach.
- · Die Kamera ist ausgeschaltet.
 - → Schalten Sie die Kamera ein.
- · Die Batterien sind schwach.
 - \rightarrow Setzen Sie eine Batterie ein.
- · Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.
 - → Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).

Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren.

- \cdot Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren.
 - → Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein.

Die Bilder sind unscharf.

- Es wurde ohne Einstellung eines passenden Makro-Modus eine Aufnahme von dem Motiv gemacht.
 - → Wählen Sei einen passenden Makro-Modus, um ein scharfes Bild zu erhalten.
- · Das Motiv befand sich außerhalb des Blitzbereichs.
 - → Stellen Sie sicher, dass sich das Motiv innerhalb des Blitzbereichs befindet.
- · Das Objektiv ist angelaufen oder verschmutzt.
 - → Säubern Sie das Objektiv.

Der Blitz zündet nicht.

- · Die Blitzabschaltung ist gewählt.
 - → Deaktivieren Sie den BLITZABSCHALTUNGS-Modus.
- · Der Blitz kann in diesem Kameramodus nicht verwendet werden.
 - → Weitere Informationen zum BLITZ finden Sie auf Seite 22.

Datum und Uhrzeit werden falsch angezeigt.

- Datum und Uhrzeit wurden falsch eingestellt oder die Kamera hat die Standardeinstellungen übernommen.
- → Stellen Sie Datum und Uhrzeit korrekt ein.

Die Tasten der Kamera lassen sich nicht bedienen.

- · Kamerafehlfunktion
 - → Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein.

Es ist ein Kartenfehler aufgetreten, während sich die Speicherkarte in der Kamera befindet.

- · Falsche Speicherkartenformatierung
- → Formatieren Sie die Speicherkarte neu

Die Bilder lassen sich nicht wiedergeben.

- · Falscher Dateiname (Verletzung des DCF-Formats)
 - → Der Namen der Bilddatei darf nicht geändert werden.

Die Farben des Bildes unterscheiden sich vom Motiv.

- · Die Weißabgleichs- oder Effekteinstellung ist nicht korrekt.
- → Wählen Sie einen geeigneten Weißabgleich bzw. Effekt aus.

Die Bilder sind zu hell.

- · Die Belichtung ist zu hoch.
 - → Setzen Sie die Belichtungskorrektur zurück.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Kein Bild auf dem externem Monitor

- · Die Verbindung des externen Monitors mit der Kamera hat nicht geklappt.
- → Überprüfen Sie den Anschluss.
- · Auf der Speicherkarte befinden sich falsche Dateien.
 - → Setzen Sie eine Speicherkarte mit korrekten Bilddateien ein.

Bei Benutzung des PC-Explorers wird die Datei [Austauschbarer Datenträger] nicht angezeigt.

- Der Kabelanschluss ist falsch.
- → Überprüfen Sie den Anschluss.
- · Die Kamera ist ausgeschaltet.
 - → Schalten Sie die Kamera ein.
- Das Betriebssystem ist nicht Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista oder Mac OS 9.2~10.4. Oder der PC unterstützt kein USB.
- → Installieren Sie Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista oder Mac OS 9.2~10.4 auf einem Rechner, der USB unterstützt.
- · Der Kameratreiber ist nicht installiert.
 - → Installieren Sie einen [USB-Speichertreiber].

Technische Daten

Bildsensor

- Typ: 1/1,8" CCD

- Effektive Pixel : Ca. 10,1 Megapixel - Pixel gesamt : Ca. 10,3 Megapixel

■ Objektiv

- Brennweite: SHD-Objektiv f = 7,4~22,2 mm (entspricht 35~105 mm bei 35-mm-KB)

- Blendenzahl: F2.8 ~ F7.1 (Weitwinkel), F5.1~F13.1 (Tele)

- Digitalzoom : · Aufnahme (Foto): 1,0X ~ 5.0X

· Wiedergabe: 1,0X ~ 14,3X (je nach Bildgröße)

■ LCD-Monitor: 2,7"-Farb-TFT-LCD (230,000 Bildpunkte)

Fokussierung

- Typ: TTL-Autofokus

- Reichweite: · Normal: 80 cm ~ unendlich

· Makro: 4 cm~80 cm (Weitwinkel), 50 cm ~ 80 cm (Tele)

· Auto-Makro : 4 cm ~ unendlich (Weitwinkel), 50 cm ~ unendlich (Tele)

Auslöser

- Verschlusszeit: 1~1/1.500 Sek. (Manuell: 8~1/1.500 Sek.)

■ Belichtung

- Steuerung : Programm-AE

Belichtungsmessung : Multi, Spot

- Belichtungskorrektur : ±2EV (in Stufen von 0,5 EV)

- Entspricht ISO: Automatik, 80, 100, 200, 400, 800, 1000

■ Blitz

 - Modi : Automatikblitz, Automatikblitz & Rote-Augen-Reduzierung, Aufhellblitz, Slow Synchro, Blitzabschaltung

- Reichweite: Weitwinkel: 0,4m ~ 4,8m, Tele: 0,5m ~ 4,3m (ISO AUTO)

- Aufladezeit : Ca. 5 Sek.

■ Schärfe: Weich, Normal, Intensiv

■ Effekt: Normal, Schwarzweiß, Sepia, Rot, Blau, Grün, Negativ, RGB

Technische Daten

 Weißabgleich: Automatik, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht H, Kunstlicht L, Glühlicht. Benutzerdefiniert

■ Tonaufnahme : Tonaufnahme (max. 1 Stunde)

Gesprochener Kommentar im Foto-Modus (max. 10 Sek.)

■ Datumsaufdruck : Datum, Datum&Zeit, Aus (wählbar)

Aufnahme

- Foto: · Modi: Auto, Programm, Szene

* Moduswahlrad: Auto, Programm, Manuell, Szene, Porträt, Nacht, Kinder

· Bildfolge: Einzelbild, Serienbilder, Belichtungsreihe (AEB)

· Selbstauslöser: 10 Sek., 2 Sek., Doppelselbstauslöser (10 Sek., 2 Sek.)

- Videoclip : \cdot Mit oder ohne Ton

(wählbar, Aufnahmedauer: von Speicherkapazität abhängig)

· Größe: 640x480, 320x240, 160x128

(3fach optisches Zoom, Tonabschaltung bei Zoombetrieb)

· Bildfrequenz: 30 fps, 15 fps · Bildstabilisator

 Videobearbeitung (eingebettet): Pause während Aufnahme, Fotoaufzeichnung

■ Speicher

- Speichermedium : · Interner Speicher: Ca. 45 MB Flash-Speicher

· Externer Speicher: MMC/SD-Karte (max. 2 GB garantiert)

- Dateiformat : \cdot Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

· Videoclip: AVI (MPEG-4) · Audio: WAV

- Bildgröße (Pixel)

10M	9M	8M	7M	6M	5M
3648x2736	3472x2604	3264x2448	3072x2304	2816x2112	2592x1944
4M	3M	2M	1M	VGA	-
2272x1704	2048x1536	1600x1200	1024x768	640x480	-

- Kapazität (256 MB MMC(Multi Media Card))

	10M	9M	8M	7M	6M	5M
Superfein	48	53	60	67	80	93
Fein	94	104	115	128	157	181
Normal	109	151	169	197	223	264
	4M	3M	2M	1M	VGA	-
Superfein	121	148	244	520	1041	-
Fein	226	284	434	868	1116	-
Normal	279	400	520	1041	1302	-

* Diese Werte wurden unter den Normbedingungen von Samsung gemessen und können je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellung variieren.

■ Bildwiedergabe

- Typ: Einzelbild, Indexbilder, Diaschau, Videoclip

- Bearbeitung : Zuschneiden, nachträgliche Änderung der Bildgröße, Drehen und Effekte

■ Schnittstelle

- Digitaler Ausgangsanschluss: USB 2.0, volle Geschwindigkeit

- Audio : Mono

- Videoausgang : NTSC, PAL (wählbar)

■ Energieversorgung

- Batterien: 2 x AA Alkali (mit hoher Kapazität)

 - Aufladbare Batterien (Sonderzubehör): SNB-2512B Kit (2 x AA 2500mAh Ni-MH Akku & Ladegerät)

* Die im Lieferumfang enthaltene Batterie ist vom Vertriebsgebiet abhängig.

■ Abmessungen (B x H x T) : 99.6 X 61.8 X 26.95 mm (ohne vorstehende Teile)

■ Gewicht : Ca. 169g (ohne Batterien und Karte)

■ Temperatur bei Betrieb : 0 ~ 40°C

■ Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 ~ 85%

■ Software : Digimax Master, Adobe Reader

* Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

* Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Software-Hinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera in Gebrauch nehmen.

- Die im Lieferumfang enthaltene Software umfasst einen Kameratreiber und ein Softwaretool zur Bildbearbeitung für Windows.
- · Es ist untersagt, sowohl die Software als auch die Bedienungsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen.
- · Die Urheberrechte für die Software sind nur zur Verwendung mit einer Kamera zugelassen.
- In dem unwahrscheinlichen Fall eines Fabrikationsfehlers reparieren oder tauschen wir Ihre Kamera um. Wir übernehmen jedoch keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch herbeigeführt wurden.
- Die Benutzung eines selbst zusammengestellten PCs oder eines PCs ohne Herstellergarantie wird von der Samsung Garantie nicht abgedeckt.
- Bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen, sollten Sie sich Grundwissen über Computer und O/S (Betriebssysteme) aneignen.

Systemanforderungen

Für Windows	Für Machintosh
PC mit CPU besser als Pentium II 450 MHz (Pentium 700 MHz empfohlen)	Power Mac G3 oder höher
Windows 98SE / 2000 / ME / XP / Vista	Mac OS 9.2 ~ 10.4
Mindestens 64 MB RAM	Mindestens 64 MB RAM
200 MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz	110 MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz
USB-Port	USB-Port
CD-ROM-Laufwerk	CD-ROM-Laufwerk
Monitor, der 1024x768 Pixel bei 16 Bit Farbtiefe darstellen kann (24-Bit-Farbanzeige empfohlen)	Zur Wiedergabe von Viedeoclips Mac OS 10.1 ~ 10.4 MPlayer, VLC Media Player

Hinweise zur Software

Nachdem Sie die mit dieser Kamera mitgelieferte CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk eingelegt haben, wird das folgende Fenster automatisch angezeigt.



Bevor Sie die Kamera an den PC anschließen, müssen Sie den Kameratreiber installieren.

- » Die Bildschirmaufnahmen in diesem Handbuch basieren auf der englischen Ausgabe von Windows.
- Kameratreiber : So können Bilder zwischen Kamera und PC übertragen werden.

Diese Kamera benutzt einen USB-Speichertreiber als Kameratreiber. Sie können die Kamera als USB-Kartenlesegerät benutzen. Nachdem Sie den Treiber installiert und die Kamera an den PC angeschlossen haben, können Sie [Removable Disk] im [Windows Explorer] oder unter [My computer] finden. Der USB-Speichertreiber ist nur mit Windows kompatibel. Der USB-Treiber für den MAC ist nicht auf der Programm-CD enthalten. Sie können die Kamera jedoch mit dem Mac OS 9.2~10.4 verwenden.

 Digimax Master: Die Multimedia-Software-Komplettlösung.
 Mit dieser Software können Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.

INFORMATIONEN

- Bitte überprüfen Sie die Systemanforderungen, bevor Sie den Treiber installieren.
- Je nach Leistungsfähigkeit des Computers dauert es 5~10 Sekunden, bis das automatische Installationsprogramm startet. Wenn das Startfenster nicht automatisch gestartet wird, öffnen Sie den [Windows Explorer] und wählen [Installer.exe] im CD-ROM-Hauptinhaltsverzeichnis.

Anwendungs-Software installieren


- Um diese Kamera in Verbindung mit einem PC verwenden zu können, müssen Sie zunächst die Anwendungssoftware installieren. Danach können die auf der Kamera gespeicherten Aufnahmen zum PC überspielt und mit einem Bildbearbeitungsprogramm weiter bearbeitet werden.
- Sie können die Samsung-Website im Internet besuchen.


http://www.samsungcamera.com: Englisch http://www.samsungcamera.co.kr: Koreanisch

Das Startfenster wird angezeigt.
 Klicken Sie im Startfenster auf [Install].




 Installieren Sie den Kameratreiber, DirectX, Xvid und Digimax Master, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Falls bereits eine neuere Version von DirectX auf Ihrem Computer installiert war, wird DirectX nicht installiert.





** Der XviD-Codec wird unter den Bestimmungen und Bedingungen der Allgemeinen Öffentlichen GNU-Lizenz (GNU General Public License) vertrieben und jede Person darf den Codec ausdrücklich kopieren, verändern und weitergeben, ABER OHNE JEDE IMPLIZIERTE ODER AUSDRÜCKLICHE GARANTIE BEZ. DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK, solange die Bestimmungen der GNU General Public License bei jedem Vertreiben oder Verändern des Codecs beachtet werden. Weitere Informationen finden Sie in den Lizenzdokumenten zur GNU General Publice License (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

Anwendungs-Software installieren



- Nach dem Neustart des Computers schließen Sie den PC per USB-Kabel an die Kamera an.
- Schalten Sie die Kamera ein. Der Assistent für das Suchen neuer Hardware erscheint und der Computer wird mit der Kamera verbunden
- Wenn Sie das Betriebssystem Windows XP verwenden, öffnet sich jetzt ein Programm zur Bildbetrachtung. Wenn nach dem Start von Digimax Master das Download-Fenster erscheint, war die Installation des Kameratreibers erfolgreich.



INFORMATIONEN

- Wenn Sie den Kameratreiber installiert haben, kann es sein, dass sich der Assistent für das Suchen neuer Hardware nicht öffnet.
- Unter Windows 98 SE öffnet sich das Dialogfeld "Neue Hardware gefunden", und es erscheint möglicherweise ein Fenster, das Sie zur Auswahl einer Treiberdatei auffordert. Geben Sie in diesem Fall den "USB Driver" auf der beiliegenden CD an (für Windows 98 SE).
- PDF-Dokumente der Bedienungsanleitung befinden sich auf der Software-CD-ROM im Lieferumfang dieser Kamera. Durchsuchen Sie die PDF-Dateien mit dem Windows-Explorer. Vor dem Öffnen der PDF-Dateien müssen Sie den auf der Software-CD-ROM bereitgestellten Adobe Reader installieren.
- Um den Adobe Reader 6.0.1.ordnungsgemäß zu installieren, muss der Internet Explorer 5.01 oder neuer installiert sein. Rufen Sie die Website "www.microsoft.com" auf und nehmen Sie ein Upgrade Ihres Internet Explorers vor.

Den PC-Modus starten

- Wenn Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss am PC anschließen und dann die Stromversorgung einschalten, schaltet die Kamera automatisch in den "Computerverbindungsmodus".
- In diesem Modus k\u00f6nnen Sie die gespeicherten Bilder per USB-Kabel auf Ihren PC \u00fcberspielen.
- Im PC-Modus ist der LCD-Monitor stets ausgeschaltet.
- Die Kamera an einen PC anschließen
 - Drücken Sie die Menütaste in einem beliebigen Modus außer dem Tonaufnahmemodus.
- 2. Drücken Sie die LINKS-/RECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [SETUP].
- Wählen Sie das Menü [USB], indem Sie die AUF-/AB-Taste drücken, und drücken Sie die BECHTS-Taste.
- Wählen Sie mit der AUF- bzw. AB-Taste das Untermenü [COMPUTER] und drücken Sie dann die OK-Taste

COMPLITER

- 5. Drücken Sie die Menütaste zweimal, um das Menü auszublenden.
- 6. Verbinden Sie die Kamera per USB-Kabel mit dem PC.

■ Die Kamera an einen PC anschließen



- ** Wenn Sie in Schritt 4 [DRUCKER] ausgewählt haben und die Kamera an den Drucker anschließen, erscheint die Meldung [DRUCKER VERBINDEN...], und die Verbindung wird nicht hergestellt.
- Trennen Sie in diesem Fall das USB-Kabel und gehen Sie anschließend wie ab Schritt 2 beschrieben vor.
- Trennen von Kamera und PC: Siehe Seite 72 (Den austauschbaren Datenträger entfernen).


Den PC-Modus starten

- Gespeicherte Bilder herunterladen Sie können die in der Kamera gespeicherten Bilder auf die Festplatte Ihres Computers herunterladen und ausdrucken oder mit einer Bildbearbeitungssoftware bearbeiten.
 - Verbinden Sie die Kamera per USB-Kabel mit Ihrem PC.
 - Wählen Sie auf dem Desktop Ihres Computers [My computer] und klicken Sie doppelt auf [Removable Disk → DCIM → 100SSCAM].
 Die Bilddateien werden dann angezeigt.

3. Wählen Sie ein Bild aus und klicken Sie auf die rechte Maustaste.







- Es wird ein Menü angezeigt.
 Klicken Sie auf das Menü [Cut] oder [Copy].
 Cut] Schopidet die gewählte Detai gee
 - [Cut] : Schneidet die gewählte Datei aus.
 - [Copy]: kopiert Dateien.

Durch Druck auf die rechte Maustaste wird ein Menü geöffnet. Klicken Sie auf [Paste].



Eine Bild-Datei wird von der Kamera zu Ihrem PC übertragen.



 Mit dem [Digimax Master] können Sie die auf dem Speicher gespeicherten Bilder direkt auf dem PC-Monitor ansehen und die Bilddateien kopieren oder verschiehen

ACHTUNG

- Wir empfehlen, die gespeicherten Bilder zur Ansicht auf den PC zu kopieren. Werden die Bilder direkt vom austauschbaren Datenträger geöffnet, kann es zu einer unerwarteten Unterbrechung kommen.
- Wenn Sie eine Datei, die nicht von dieser Kamera erzeugt wurde, auf den austauschbaren Datenträger importieren, erscheint im WIEDERGABE-Modus die Meldung [DATEIFEHLER!] auf dem LCD-Monitor, im INDEXBILD-Modus wird nichts angezeigt.

5. Klicken Sie auf einen Ordner, in den Sie die Datei einfügen möchten.

Den austauschbaren Datenträger entfernen

- Windows 98SE
 - Überprüfen vorher gerade eine Datei zwischen Kamera und PC übertragen wird.
 Wenn das Autofokus-Lämpchen blinkt, müssen Sie warten, bis es erlischt.
 - 2. Trennen Sie die USB-Verbindung.
- Windows 2000/ME/XP/Vista

 (Die Abbildungen weichen möglicherweise von den in Windows angezeigten tatsächlichen Bildschirmen leicht ab.)
 - Überprüfen vorher gerade eine Datei zwischen Kamera und PC übertragen wird.
 Wenn das Autofokus-Lämpchen blinkt, müssen Sie warten, bis es erlischt.
- 2. Doppelklicken Sie auf das Icon [Unplug or Eject Hardware] auf der Befehlsleiste.



[Hier doppelklicken]

 Es erscheint das Fenster [Unplug or Eject Hardware]. Wählen Sie auf [USB Mass Storage Device] und klicken Sie anschließend auf [Stop].



 Es erscheint das Fenster [Stop a Hardware device]. Wählen Sie [USB Mass Storage Device] und klicken Sie auf [OK].



Es erscheint das Fenster [Safe to Remove Hardware]. Klicken Sie auf [OK].



- Es erscheint das Fenster [Unplug or Eject Hardware]. Klicken Sie auf [Close] und der austauschbare Datenträger wird sicher entfernt.
- 7. Trennen Sie die USB-Verbindung.



Den USB-Treiber für den MAC installieren

- Der USB-Treiber für den Mac ist nicht auf der Software-CD enthalten, da das Mac-OS den Kameratreiber unterstützt.
- Überprüfen Sie das MAC-Betriebssystem. Sie können die MAC OS-Version beim Hochfahren des Systems überprüfen. Diese Kamera ist für MAC OS 9,2 ~ 10,4 geeignet.
- 3. Schließen Sie die Kamera an den Macintosh an und schalten Sie sie ein.
- Nach dem Anschluss der Kamera an den MAC wird ein neues Symbol auf dem Desktop angezeigt.

Den USB-Treiber für den MAC benutzen

- Klicken Sie doppelt auf das neue Symbol auf dem Desktop, der Ordner auf dem Speicher wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie eine Bilddatei aus und kopieren oder übertragen Sie sie zum MAC.

ACHTUNG

- Für Mac OS 10.0 oder höhe: Schließen Sie erst den Upload vom Computer zur Kamera ab und entfernen Sie dann das Wechselmedium mit dem Befehl Extract.
- Wenn sich ein Videoclip auf dem Mac OS nicht abspielen lässt, besuchen Sie bitte die folgende Website (http://www.divx.com/divx/mac/) und laden den Codec herunter. Oder verwenden Sie einen Medienplayer, der den Xvid-Codec (Mplayer, VLC (Video LAN Client) media player)unterstützt.

USB-Treiber unter Windows 98SE entfernen

- Um den USB-Treiber zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor.
 - 1. Schließen Sie die Kamera an den PC an und schalten Sie beide Geräte ein.
 - 2. Überprüfen Sie, ob der austauschbare Datenträger unter [Arbeitsplatz] angezeigt wird.



- 4 Trennen Sie das USB-Kabel
- 5. Entfernen Sie die [Samsung USB Driver] unter Eigenschaften von Software.



Digimax Master

- Mit dieser Software k\u00f6nnen Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.
- Zum Starten des Programms klicken Sie auf [Start → Programme → Samsung → Digimax Master → Digimax Master].
- Downloaden von Bildern
 - 1. Schließen Sie die Kamera an den PC an.
 - Nach Anschluss der Kamera an den PC wird ein Fenster zum Downloaden der Bilder angezeigt.
 - Um alle Bilder downzuloaden, wählen Sie die Schaltfläche [Select All].
 - Oder wählen Sie einen gewünschten Ordner im Fenster aus und klicken Sie auf [Select All].

Sie können Bilder oder einen gewählten Ordner speichern.

- Wenn Sie auf [Cancel] klicken, wird der Vorgang abgebrochen.
- 3. Klicken Sie auf [Next >].



6. Damit ist die Deinstallation abgeschlossen.



Digimax Master

- Wählen Sie einen Speicherort und erstellen Sie einen Ordner, um die Bilder bzw. den Ordner, die/den Sie downloaden möchten, zu speichern.
 - Die Ordner werden nach dem Aufnahmedatum erstellt und die Bilder entsprechend downgeloadet.
 - Es kann ein Ordner mit einem beliebigen Namen erstellt werden, in den die Bilder downgeloadet werden sollen.
 - Wenn Sie einen bereits vorhandenen
 Ordner auswählen, werden die Bilder dort hineingeladen.
- 5. Klicken Sie auf [Next >].
- Das nebenstehende Fenster erscheint.
 Der Speicherort des gewählten Ordners wird im oberen Teil des Fensters angezeigt.
 Klicken Sie auf [Start], um den Download der Bilder zu starten.



Die downgeloadeten Bilder werden angezeigt.



• Bildbetrachter: Hiermit können Sie die gespeicherten Bilder betrachten.



- Die Bildbetrachtungsfunktionen sind im Folgenden aufgeführt:
- ① Menüleiste: Hier können Sie die einzelnen Menüs wählen. (Datei, Bearbeiten, Ansicht, Extras, Änderungsfunktionen, Auto-Download, Hilfe usw.)
- ② Bildauswahlfenster: In diesem Fenster k\u00f6nnen Sie das gew\u00fcnschte Bild ausw\u00e4hlen.
- ③ Medientyp-Auswahlmenü: In diesem Menü können Sie die Bildbetrachtungs-, Bildbearbeitungs- und Videoclip-Bearbeitungsfunktion wählen.
- (4) Vorschaufenster: Hier k\u00f6nnen Sie die Vorschau eines Bildes oder Videoclips anzeigen und die Multimedia-Informationen \u00fcberpr\u00fcren.
- ⑤ Zoomleiste: Hiermit können Sie die Vorschaugröße ändern.
- (6) Adressleiste: Hier können Sie den Speicherort (Ordner) des gewählten Bildes sehen.
- ? Anzeigefenster für Bilder: Die Bilder des gewählten Verzeichnisses werden angezeigt.

Digimax Master

• Bildbearbeitung: Sie können das Foto bearbeiten.



- Die Bildbearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- ① Bearbeitungsmenü: Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.

[Tools]: Sie können das Bild in der Größe verändern oder zuschneiden. Siehe [Hilfe]-Menü.

[Adjust]: Sie können die Bildqualität ändern. Siehe [Hilfe]-Menü.

[Retouch]: Sie können das Bild verändern oder Effekte einfügen. Siehe [Hilfel-Menü.

- (2) Zeichenwerkzeuge: Hiermit bearbeiten Sie das Bild.
- 3 Bildanzeigefenster: In diesem Fenster wird das gewählte Bild angezeigt.
- 4 Vorschaufenster: Sie können eine Vorschau des geänderten Bildes anzeigen.
- ** Ein mit Digimax Master bearbeitetes Foto kann nicht von der Kamera wiedergegeben werden.
- ** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [Hilfe]-Menü von Digimax Master.

 Videoclipbearbeitung: Sie können Foto-, Videoclip-, Sprach- und Musikdateien zu einem Videoclip zusammenstellen.



- Die Videoclip-Bearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
 - $\ensuremath{\textcircled{1}}$ Bearbeitungsmenü: Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.

[Add] : Sie können dem Videoclip verschiedene Medientypen hinzufügen.

[Edit] : Sie können Helligkeit, Kontrast, Farbe und Sättigung ändern.

[Effect] : Sie können einen Effekt einfügen.[Text] : Sie können Texte einfügen.

[Narration] : Sie können gesprochenen Text einfügen.

[Make] : Sie können die bearbeiteten Medientypen unter einem neuen

Dateinamen abspeichern. Für diese Kamera stehen die

Dateitypen AVI, Windows Media (WMV), Windows Media (ASF)

und Videoclip (AVI, MPEG-4) zur Auswahl.

- ② Frame-Anzeigefenster: In dieses Fenster k\u00f6nnen Sie die verschiedenen Medientypen einf\u00fcgen.
- * Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [Hilfe]-Menü von Digimax Master.

Digimax Master

- Videoclip für die Kamera: Sie können mit der Kamera Videos abspielen.
 - Wählen Sie mit der Taste [Add] ein Video zur Wiedergabe. Geben Sie Effekte hinzu und bearbeiten Sie das Video. Zum Speichern des bearbeiteten Videos drücken Sie die Taste [Make].
 - 2. Wählen Sie [Movie for camera].



- Wählen Sie die Option Kamera, Ausgabepfad, Dateiname und drücken Sie die Taste [Make].
 - Bildgöße: Wählen Sie Breite und Höhe des Bildes.
 - Bildwiederholrate: Setzt den Wert für Bilder pro Sekunde.
 - Dateipfad: Speicherort für die bearbeitete Datei wählen.
 - Dateiname : Zur Wiedergabe des Videos über die Kamera müssen Sie die DCF-

Regel beachten. Speichern Sie das Video als SS10XXXX.avi (Sie können alle Ziffern zwischen 0001 – 9999 anstatt der Buchstaben XXXX einsetzen).



- Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.
- Kopieren Sie das bearbeitete Video zum [Austauschbarer Datenträgen DCIMXXXSSCAM]. (Sie k\u00f6nnen alle Ziffern zwischen 100 – 999 anstatt der Buchstaben XXXX einsetzen).
- Sie können das Video im Modus Wiedergabe der Kamera abspielen.



FAQ - Häufig gestellte Fragen

■ Bei einer Fehlfunktion des USB-Anschlusses überprüfen Sie bitte das Folgende.



Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen oder es handelt sich nicht um das mitoelieferte USB-Kabel.

→ Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an.



Die Kamera wird nicht vom Computer erkannt.

Manchmal erscheint die Kamera unter [Unbekanntes Gerät] im GeräteManager.

→ Installieren Sie den Kameratreiber ordnungsgemäß.
Schalten Sie die Kamera aus, entfernen Sie das USB-Kabel, schließen Sie das USB-Kabel wieder an und schalten Sie die Kamera ein



Bei der Dateiübertragung tritt ein unerwarteter Fehler auf.

→ Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Übertragen Sie die Datei noch einmal



Wenn ein USB-Hub verwendet wird

→ Beim Anschluss der Kamera an den PC über einen USB-Hub kann es Probleme geben, wenn der PC und der Hub nicht kompatibel sind. Wenn mödlich, schließen Sie die Kamera direkt an den PC an.



Sind andere USB-Kabel an den PC angeschlossen?

→ Es können Kamerafunktionsstörungen auftreten, wenn andere USB-Kabel an den PC angeschlossen sind. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das andere USB-Kabel und schließen Sie die Kamera nur mit einem USB-Kabel an.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Fall 6

Wenn man den Geräte-Manager öffnet (indem man Start \rightarrow (Einstellungen) \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow (Leistung und Wartung) \rightarrow System \rightarrow (Hardware) \rightarrow Geräte-Manager anklickt), erscheinen die Einträge "Unbekanntes Gerät" oder "Andere Geräte" markiert mit einem gelben Fragezeichen (?) oder einem Ausrufezeichen (!).

→ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag mit dem Frage-(?) oder Ausrufezeichen (!) und wählen Sie "Deinstallieren". Starten Sie den PC neu und schließen Sie die Kamera wieder an. Unter Windows 98 müssen Sie zusätzlich den Kameratreiber entfernen, den PC neu starten und die Installation des Kameratreibers wiederholen.

Fall 7

Aufgrund mancher Sicherheitsprogramme (Norton Antivirus, V3 u. ä.) erkennt der Computer die Kamera evtl. nicht als austauschbaren Datenträger.

→ Beenden Sie die Sicherheitsprogramme und schließen Sie die Kamera an den Computer an. Entnehmen Sie der Anleitung des Sicherheitsprogramms, wie es beendet werden kann.

Fall 8

Die Kamera ist an den USB-Anschluss an der Vorderseite des Computers angeschlossen.

- → Ist die Kamera ist an den USB-Anschluss an der Vorderseite des Computers angeschlossen, kann der Computer die Kamera evtl. nicht erkennen. Schließen Sie die Kamera an einen USB-Anschluss an der Rückseite des Computers an.
- Wenn sich die Videoclips nicht auf dem PC abspielen lassen
 - ** Wenn sich die mit der Kamera aufgezeichneten Videoclips nicht auf dem PC abspielen lassen, liegen die Ursachen hierfür meistens bei den auf dem PC installierten Codecs.

Wenn kein Codec zur Wiedergabe von Videoclips installiert ist
 → Installieren Sie den Codec wie nachfolgend beschrieben.

[Installieren eines Codecs für Windows]

- 1) Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.
- Starten Sie den Windows Explorer, öffnen Sie den Ordner [CD-ROM-Laufwerk:\XviD] und doppelklicken Sie auf die Datei XviD-1.1.2-01112006.exe.
- Der XviD-Codec wird gemäß der GNU General Public License verbreitet, und jeder kann diesen Codec kopieren, verbreiten und ändern. Diese Lizenz gilt für alle Programme oder sonstige Arbeiten, die einen Hinweis des Urheberrechtsinhabers enthalten, der besagt, dass diese unter den Bedingungen der General Public License vertrieben werden dürfen. Weitere Informationen finden Sie in den Lizenzdokumenten (http://www.gnu.org/copyleft/gol.html).

[Installieren eines Codecs für Mac OS]

- Besuchen Sie die folgende Website, um den Codec herunterzuladen: http://www.divx.com/divx/mac
- Wenn Sie auf [Free Download] rechts oben auf der Seite klicken, erscheint ein Fenster für den Download des DivX-Codecs.
- 3) Wählen Sie das von Ihnen verwendete Mac OS aus und klicken Sie auf [Download]. Speichern Sie den Codec in einem gewünschten Ordner.
- 4) Wenn Sie die heruntergeladene Datei starten, wird der Codec zur Wiedergabe der Videoclips installiert.
- ** Wenn sich ein Videoclip auf dem Mac OS nicht abspielen lässt, verwenden Sie bitte einen Medienplayer, der den XviD-Codec unterstützt (Mplayer, VideoLAN Client VLC).
- Wenn DirectX 9.0 oder höher nicht installiert ist
 - → Installieren Sie DirectX 9.0 oder höher
 - 1) Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

- 2) Starten Sie den Windows Explorer, öffnen Sie den Ordner [CD-ROM-Laufwerk:\ USB Driver\DirectX 9.0] und doppelklicken Sie auf die Datei DXESETUP.exe.Daraufhin wird DirectX installiert. Besuchen Sie die folgende Website. um DirectX herunterzuladen: http://www.microsoft.com/directx
- Wenn der PC (Windows 98SE) bei mehrmaligem Anschließen der Kamera nicht mehr reagiert:
 - → Wenn der PC (Windows 98SE) bereits l\u00e4ngere Zeit in Betrieb ist, und die Kamera wird mehrmals angeschlossen, kann es vorkommen, dass der PC die Kamera nicht mehr erkennt. Starten Sie in diesem Fall den PC neu.
- Wenn ein mit der Kamera verbundener PC beim Booten von Windows nicht mehr reagiert:
 - → Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zwischen PC und Kamera, dann läuft der Startvorgang von Windows fehlerfrei weiter. Falls dieses Problem ständig auftritt, deaktivieren Sie den "Legacy USB Support" und starten Sie den PC neu. Die Option "Legacy USB Support" befindet sich im BIOS-Setup. (Das BIOS-Setup ist vom Computerhersteller abhängig, und manche BIOS-Menüs besitzen keinen "Legacy USB Support".) Wenn Sie die Einstellung nicht selbst verändern können, wenden Sie sich an den Computer- oder BIOS-Hersteller.
- Wenn sich der Videoclip nicht löschen lässt, kann der Wechseldatenträger nicht ausgeworfen werden oder es wird eine Fehlermeldung bei der Dateiübertragung angezeigt.
 - → Wenn Sie nur den Digimax Master installieren, kann es gelegentlich zu den oben genannten Problemen kommen.
 - Schließen Sie das Programm Digimax Master, indem Sie auf das Digimax-Master-Symbol in der Taskleiste klicken.
 - Installieren Sie alle auf der Software-CD enthaltenen Programme.
 (Sie müssen den Videoclip-Codec installieren.)

—•


Korrekte Entsorgung dieses Produkts





Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem

normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbernüll entsorgt werden.









SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO. KOREA

462-121

TEL: (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099

FAX: (82) 31-740-8398 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS

40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,

NJ07094, U.S.A.

TEL: (1) 201-902-0347 FAX: (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE 18600 BROADWICK ST..

RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.

TEL: (1) 310-900-5284/5285 FAX: (1) 310-537-1566 www.samsungcamerausa.com SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33, AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE

HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE:

00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)

TEL: (33) 1-4279-2200 FAX: (33) 1-4320-4510 www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY

TEL: 49 (0) 6196 66 53 03 FAX: 49 (0) 6196 66 53 66 www.samsungcamera.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD

No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic Industrial Park Jingang Road Tianjin China.

POST CODE: 300385 TEL: (86) 22-2761-4599 FAX: (86) 22-2769-7558 www.samsungcamera.com.cn SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE

HILLSWOOD BUSINESS PARK CHERTSEY KT16 OPS U.K

TEL: 00800 12263727 (free for calls from UK only)

UK Service Hotline: 01932455320 www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER SAMSUNG ELECTRONICS

117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3, KORPUS 6. ENTRANCE 2. MOSCOW. RUSSIA

TEL: (7) 495-363-1700

CALL FREE: (8) 800 200 0 400 (from Russia only)

www.samsungcamera.ru

Internet address - http://www.samsungcamera.com



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-3968